



Auslesen von Sungrow Hybrid Wechselrichtern

Nachfolgende Anleitung erklärt die Anwendung und Parametrierung zum Auslesen von Sungrow Wechselrichtern, sowie die Integration der PV- und Batteriedaten in das SMARTFOX Monitoring.

Benötigte Artikel:



Optionale Artikel:

» SMARTFOX Lizenz für Wechselrichter ArtNr. 0791732486445

HINWEIS! 1 Wechselrichter kann ohne Lizenz ausgelesen werden. Für jeden weiteren WR ist eine Lizenz erforderlich. Max. 5 Wechselrichter möglich (Bei 5 WR sind somit 4 Lizenzen möglich).

» SMARTFOX Lizenz für Batteriespeicher ArtNr. 0791732486599

HINWEIS! Wird benötigt, um einen kompatiblen Batteriespeicher (BYD, LG, Fronius, ...) an einem Wechselrichter auslesen zu können.

» Sungrow Smart Energy Meter

Inhaltsverzeichnis

Anschlussoptionen	3
Option 1 - Ohne Sungrow Energy Meter	3
Option 2 - Inkl. Sungrow Energy Meter	3
Einstellungen am Wechselrichter	4
Einstellungen am SMARTFOX	7
Batteriemodus	9
Option a: Batterieansteuerung durch SMARTFOX Pro (Modus Control)	10
Option b: Batterieansteuerung durch Sungrow Wechselrichter	11







Anschlussoptionen Sungrow Hybrid Wechselrichter SH5.0 - SHIORT

HINWEIS! SMARTFOX und Sungrow müssen mit dem selben Netzwerk verbunden sein.

Der Wechselrichter muss per LAN mit dem Netzwerk verbunden werden. Das LAN Kabel wird direkt am Wechselrichter angeschlossen, nicht am Dongle.



Option 1 - Ohne Sungrow Energy Meter



HINWEIS! Die Zählerwerte werden nicht an das iSolarCloud Portal übermittelt.





Die nachfolgenden Punkte beschreiben nur die zur Kommunikation erforderlichen Einstellungen. Die grundlegende Inbetriebnahme und Details zu den Parametern finden Sie in der Sungrow Installationsanleitung.

1. Sungrow iSolarCloud App öffnen.



4. Menü "lokaler Zugriff" wählen.



2. Mit Ihrem Installateurkonto einloggen.



5. QR-Code des WiNet-S Dongles scannen.



3. Menü "Mehr" öffnen.



6. WLAN Hotspot durch 3-faches Drücken der Taste aktivieren.



7. Mit dem WLAN des WiNet Dongels verbinden (SG-xxxxxxxx).

WLAN	
VERFÜGBARE NETZWERKE	
SG-A21610029 Verbunden (kein Internetzugang)	7 লি
	(
	(
	(
	((:-
	1
	•

- 8. Verbindung zum Dongle wird hergestellt.
- <section-header><section-header><section-header><section-header>
- 9. Als "admin" anmelden (Passwort siehe Anleitung Sungrow).



10. Menü "Mehr" wählen.



11. "Einstellungen" wählen.



12. "Kommunikationsparameter" öffnen.

EINSTELLUNGEN

< ZURÜCK

Aktualisierung erfolgreich	
Systemparameter	
Betriebsparameter	
Leistungsregelungsparameter	
Schutzparameter	
Energiemanagementparameter	
Batterieparameter	
Kommunikationsparameter 12	

- **13.** "Parameter der seriellen Schnittstelle" wählen.
- (Standard =1)
- **14.** "Geräteadresse" festlegen **15.** "Netzwerkparameter" öffnen.

KOMMUNIKATIONSPARAMETER	SCHWITTSTEELE	KOMMUNIKATIONSPARAMETER
Parameter der seriellen Schnittstelle	Geräteadresse 1	Parameter der seriellen Schnittstelle
Netzwerkparameter		Netzwerkparameter 15
	Hinweis! Die Geräteadresse wird am	
	SMARTFOX als Modbusadresse bezeichnet	

16. Für das Netzwerk passende statische IP-Adresse vergeben (Slider nach links schieben = DHCP Aus).



Hinweis! Die IP-Einstellung zeigt ein Beispiel. Die Parameter variieren je nach Netzwerk und können nicht direkt übernommen werden.



Der Wechselrichter ist zur Kommunikation mit dem SMARTFOX Pro vorbereitet.

EINSTELLUNGEN AM SMARTFOX

17. Auf "Gerät bearbeiten" klicken:

Meine Geräte	👍 Gerät hinzufügen									
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP			
Alle Benutzer		TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.01.03.14	192.168.1.60	89.63.21.14	00	2	2 (
Alle Geräte	🖬 / O 🗙	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	11	192.168.0.73		۲	0	¢
Alarm History	17									

- **18.** Häkchen "Eigenverbrauch Aktiviert" & "Gesamtverbrauch Aktiviert" setzen
- 19. Unter "Max PV Power" die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen

Hinweis! Häkchen "Fronius	Push Service Aktiviert" NICHT	setzen.	
Meine Gerate	Basisdaten Tarife und Faktoren Messdaten löschen	Zählerstände Alarmfunktionen	
Alle Benutzer	Bezeichnung	TEST Firma	
Alle Geräte	MAC-Adresse	D88039AC93B1	
Alarm History	Alte Adresse überschreiben?	52	
	Geräte Gruppe	smartfox 🗸	
	Energie Übersicht Email aktiviert		
	Sent Energy Email	06 - 2020 V Senden	
	Fronius Push Service Aktiviert		
	Eigenverbrauch Aktiviert	18	
	Gesamtverbrauch Aktiviert		
	Max Pv Power [W]	25000 19	
		Speichern	

20. Lizenzmenü öffnen

Meine Geräte	👍 Gerät hinzufügen										
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP				
Alle Benutzer		TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.01.03.14	192.168.1.60	89.63.21.14	0	13	*	Ø
Alle Geräte	🐱 / O 🗙	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	13	192.168.0.73		0	0	¢	
Alarm History	20										

21. Batterielizenz freischalten: Details zur Lizenzfreischaltung finden Sie in der Anleitung Lizenzaktivierung. DE_Anleitung_Lizenzaktivierung.pdf

Meine Geräte			
Mein Profil	Lizenzen		
Alle Benutzer			
Alle Geräte	Car Charger Lizenz 1		Speichern Kaufen
Alarm History	2. Wechselrichter Lizenz		Speichern Kaufen
	Dyn.Leistungreduzierung Lizenz		Speichern Kaufen
	21 Batteriespeicher Lizenz	BS7R AB14 HH6W TMHQ	🗙 🥖 aktiv
	Wärmepumpe Lizenz		Speichern Kaufen
	Askoma Lizenz		Speichern Kaufen
	Zűrück		

22. Geräteparametrierung öffnen:

Meine Geräte	👍 Cerat	hinzu	ifüger	n										
Mein Profil					Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP				
Alle Benutzer		25	1	0)	🕻 TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.01.03.14	192.168.1.60	89.63.21.14	0		1	
Alle Geräte		186	1	0)	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	11	192.168.0.73			•) (5
Alarm History										2	2			

- **23.** Sektion "Wechselrichter" wählen
- **24.** Auf das Plus-Symbol klicken, um einen neuen Wechselrichter hinzuzufügen. Ein Pop-up Fenster öffnent sich.

SMARTFOX					
Einstellungen	Wechselrichter				
Allgemein	24				
Analogausgang		- A		+	
Relais					
Eingänge		Lizenz erforde	erlich	Lizenz erforderlich	
RS485/CAN					
Ladestation					
Batterie		+	+		
Wärmepumpe	Liz	enz erforderlich	Lizenz erforderlich		
— Wechselrichter 23					
Verbrauchsregler					
Administration		Lizenz kau	ufen		
D Netzwerk		Testlizenz akt	tivieren		
	Hilfe & Anleitungen			?	

- 25. Model "Sungrow Hybrid" wählen.
- **26. Optional:** Bezeichnung eingeben, mit der der Wechselrichter in der Live-Übersicht angezeigt wird.
- **27. Optional:** Farbe wählen mit der der Wechselrichter in den Diagrammen dargestellt wird.
- **28.** Die in **Punkt 16** statisch vergebene IP-Adresse des Wechselrichters eintragen.
- **29.** Die Modbus-Adresse entspricht der in **Punkt 14** eingestellten Geräteadresse des Sungrow Wechselrichters (Standard = 1).
- **30. Optional:** Ist der Modbus Port am Wechselrichter aktiviert, kann die IP-Adresse vom SMARTFOX Pro automatisch gefunden werden. Ist der IP-Scan aktiviert, muss am Wechselrichter keine statische IP-Adresse vergeben werden.

 Wechselrichter 1

 Modell

 Suncrow Hybrid (ber 25)

 Bezeichnung

 Farbe

 IP Adresse

 IP Adresse

 Nodbus Adresse

 1

 29

 IP - Scan

 Manueller Scan

 Scan

 0r

 32

HINWEIS! Es wird empfohlen, den IP-Scan zu deaktivieren und am Wechserichter eine statische IP-Adresse zu hinterlegen.

- **31. Optional:** Manueller Scan Es kann ein manueller Scan nach Wechselrichtern im Netzwerk gestartet werden (Modbus am Wechselrichter muss aktiviert sein!).
- **32.** Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, mit "OK" bestätigen.



Wechselrichter 1 SUNGROW HYBRID IP Adresse: 192.168.1.100 Modbus Adresse: 1

Batterie Modus

Die Batterieansteuerung kann entweder vom SMARTFOX Pro durchgeführt werden oder mittels Wechselrichter erfolgen.

- Option a) Batterieansteuerung durch SMARTFOX Pro (Modus Control)Der Anschluss kann nach Option 1 oder Option 2 durchgeführt werden (siehe Seite 3).
- **Option b)** Batterieansteuerung durch Sungrow Wechselrichter Der Anschluss muss nach **Option 2** durchgeführt werden (siehe Seite 3).

- 33. Untermenü "Batterie" wählen.
- **34.** Auf das Plus Symbol klicken, um die Einstellungen der Batterie zu öffnen. Ein Pop-Up Fenster öffnet sich.

😚 Smartfox Settings	×	+				~	-			K
\leftrightarrow C Q A	Nicht sicher	192.168.1.32/einstellungen.shtml		07	B	☆	8	* (w	:
SMARTF	ox									
88 Home	v	Dattaria								
② Einstellungen	~	Batterie								
Allgemein										
Analogausgang			10							
Relais			34							
Eingänge										
RS485/CAN										
Ladestation	imartfox Settings x → C A Nicht sicher SMARTFOX Home ~ Einstellungen ~ gemein Ialogausgang Iais. 1gänge 485/CAN destation atterie 33 ärmepumpe						0			
— Batterie 33		Hilfe & Anleitungen					2			
Wärmepumpe										

Option a: Batterieansteuerung durch SMARTFOX Pro (Modus Control)

- 35a. Im Dropdown Menü "SUNGROW Control" wählen.
- 36a. Optional: Farbe auswählen, mit der die Batterie in den Diagrammen angezeigt wird.
- 37a. Die im Punkt 16 statisch vergebene IP-Adresse des Sungrow Wechselrichters eintragen.
- **38a.** Zielwert eintragen, auf den geregelt werden soll (Standardeinstellung = 0W). Um nicht mit anderen Regelsystemen zu kollidieren bzw. Prioritäten in der Ansteuerung zu ändern, kann der Zielwert verändert werden. Beispielsweise wird bei einem Zielwert von -200W konstant ins Netz eingespeist oder mit +200W konstant aus dem Netz bezogen.
- **39a.** Die maximale Entladeleistung festlegen (Standard = maximale Entladeleistung des Wechselrichters).

RICHTWERTE MAX. ENTLADELEISTUNG: SH5.0RT = 6000W SH8.0RT = 10600W SH6.0RT = 7200W SH10RT = 10600W

HINWEIS! Die maximale Entladeleistung kann je nach Wechselrichter und Batteriekombination variieren (siehe Datenblatt Sungrow und Batteriehersteller).

40a. Minimal gewünschten SOC (State of Charge, Batterieladestand) in Prozent % eintragen (Standard = 8%).



41a. Mit "OK" bestätigen.

Option b: Batterieansteuerung durch Sungrow Wechselrichter

- 35b. Im Dropdown Menü "SUNGROW" wählen.
- **36b. Optional:** Farbe auswählen, mit der die Batterie in den Diagrammen angezeigt wird.
- **37b.** Die im **Punkt 16** statisch vergebene IP-Adresse des Sungrow Wechselrichters eintragen.
- **38b.** Mit "OK" bestätigen.



Batterie I OF SUNCROW Hinweis! Der Verbindungsstatus der Batterie wird durch das Icon rechts unten visualisiert:



SMARTFOX Pro ist nun mit dem Wechselrichter und dem Batteriespeicher gekoppelt. Die Daten werden in der "Live Übersicht" im Monitoring angezeigt.

Hinweis! Die Anzeige der Daten kann bis zu 15min in Anspruch nehmen, ein Neustart des SMARTFOX Pro kann den Vorgang beschleunigen (Pfeiltaste hoch & runter gleichzeitig für 5s gedrückt halten).

Vorschau im Webportal my.smartfox.at



Energieverlauf meiner Geräte



Immer up to date!

Wussten Sie, dass wir auch auf Facebook, Instagram, YouTube & LinkedIn sind!? Folgen Sie uns und bleiben Sie immer auf dem Laufenden!



www.smartfox.at

+43 (0)6458 20160 office@smartfox.at DAfi GmbH Niedernfritzerstraße 120 A-5531 Eben im Pongau