

Auslesen von Fronius GEN24 Wechselrichtern

Nachfolgende Anleitung erklärt die Anwendung und Parametrierung zum Auslesen von Fronius GEN24 Wechselrichtern und zur Integration der PV und Batteriedaten in das SMARTFOX Monitoring.

• Fronius SYMO GEN24 6.0 Plus

• Fronius SYMO GEN24 8.0 Plus

Fronius SYMO GEN24 10.0 Plus

Benötigte Artikel:

» SMARTFOX Pro inkl.

Stromwandler 80A, ArtNr. 0791732486575 oder Stromwandler 100A, ArtNr. 0791732486698 Softwarestand **EM2 00.01.03.03** oder höher

» Fronius SYMO GEN24 Plus

- Fronius SYMO GEN24 3.0 Plus
- Fronius SYMO GEN24 4.0 Plus
- Fronius SYMO GEN24 4.0 Plus
- Softwarestand **1.12.5-0** oder höher

Optionale Artikel:

» SMARTFOX Wechselrichter Lizenz ArtNr. 0791732486445

Hinweis! 1 Wechselrichter kann ohne Lizenz ausgelesen werden, für jeden weiteren WR ist eine Lizenz erforderlich, max. 5 Wechselrichter möglich (bei 5 WR wären somit 4 Lizenzen erforderlich).

» SMARTFOX Batteriespeicher Lizenz ArtNr. 0791732486599

Hinweis! Wird benötigt um einen kompatiblen Batteriespeicher (BYD, LG, Fronius...) an einem Wechselrichter auslesen zu können.







04

1x Hybrid-Wechselrichter auslesen (PV+Batterie)



EINSTELLUNGEN AM WECHSELRICHTER

- 1. Inbetriebnahme & Einrichtung des Wechselrichters laut Herstelleranleitung
- 2. Wechselrichter über IP-Adresse oder Fronius Solar.start App aufrufen
- 3. Im Menü links 😑 die Einstellungen öffnen



4. Untermenüpunkt "Kommunikation" öffnen



5. Untermenüpunkt "Netzwerk" wählen

GEN24		Technician	8 -
← Kommunikation	Netzwerk		
Netzwerk			
Modbus	Image: Constraint of the second sec		
	WLAN micht verbunden ~		
	Verbunden		

6. Verwendete LAN- oder WLAN-Schnittstelle anwählen.

GEN24		Technician	8 -
← Kommunikation	Netzwerk		
Netzwerk			
Modbus	- LAN <u>Creater</u> IP-Adress: 192.168.0.180 Subset: Mask: 255.255.0 Gateway: 192.168.0.1		
	Ums: 8.8.8.8		
	UCLAR. WEB Verbunden		
∢ Schließen			

7. An der gewählten Schnittstelle eine im Netzwerk passende IP-Adresse vergeben.

Fronius GEN24		Technician	8 -
← Kommunikation	Netzwerk		1
Netzwerk	LAN Verbunden		
Modbus	IP-Adresse: 192.168.0.180 Subnetz-Maske: 255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 DNS: 8.8.8		
	Hostname Mustername		
	 Automatisch Statisch 		
	7 IP-Adresse 192.168.0.180		
	Subnetz-Maske 255.255.255.0		
	DNS 8.8.8.8		
	Gateway 192.168.0.1		
	Verbinden		
∢ Schließen	i Hinweis Beim Anwenden der Netzwerk-Einstellungen wird die aktuelle Verbindung unterbrochen.		

- 8. Untermenü "Modbus" wählen
- **9.** "Slave als Modbus TCP" aktivieren
- **11.** SunSpec Model Type "float" wählen
- **12.** Die Zähleradresse auf "200" setzen
- 10. Modbus Port "502" setzen

GEN24			Technician	9 -
Kommunikation Netzwerk Modbus	Modbus-Datenausgabe Modbus RTU-Schnittstelle 0 Master O Slave O Deaktiviert			
	Hinweis DEVICES.POWERMETER.HINT_USED_FOR_POWERMIN	ETER		
	Modbus RTU-Schnittstelle 1 Master Slave Deaktiviert Slave als Modbus TCP Slave als Modbus TCP			
	10 502 11 for 502 23hleradresse * 200	inSpec Model Type * Dat	•	
∢ Schließen	 Wechselrichter-Steuerung über Modbus Steuerung einschränken 	i [Die "Wechselrichter-Steuerung über Modbus" und "Steuerung einschränken" haben keinen Einfluss auf die SMARTFOX Pro Kommunikation	n.



Der Wechselrichter ist zur Kommunikation mit dem SMARTFOX Pro vorbereitet.

Hinweis! Sollten mehrere Fronius GEN24 in die Anlage integriert werden, wiederholen Sie jeweils die Schritte 1-12.

EINSTELLUNGEN AM SMARTFOX

13. Auf "Gerät bearbeiten" klicken:

Meine Geräte	🖶 Gerät hinzufügen							
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
Alle Benutzer	- 41>- 🐱 🥒 😗 🗙	TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.01.03.03	192.168.0.60	89.63.21.14	0 🛛 🖄 📩 🔞
Alle Geräte	🐱 / O X	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.0.73		o C
Alarm History	13							

- 14. Häkchen "Eigenverbrauch Aktiviert" & "Gesamtverbrauch Aktiviert" setzen
- **15.** Unter "Max PV Power" die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen

Hinweis! Häkchen "Fronius Push Service Aktiviert" NICHT setzen.

Melne Geräte		
Mein Profil	Basisdaten Tarife und Faktoren Messdaten löschen	Zählerstände Alarmfunktionen
Alle Benutzer	Bezeichnung	TEST Firma
Alle Geräte	MAC-Adresse	D88039AC93B1
Alarm History	Alte Adresse überschreiben?	2
	Geräte Gruppe	smartfox 🗸
	Energie Übersicht Email aktiviert	
	Sent Energy Email	06 - 2020 💙 Senden
	Fronius Push Service Aktiviert	
	Eigenverbrauch Aktiviert	
	Gesamtverbrauch Aktiviert	
	Max Pv Power [W]	25000 15
		Speichern

16. Lizenzmenü öffnen

Meine Geräte	<mark>-</mark> Gerät hinzufügen								
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP		
Alle Benutzer	- 41- 🐱 / 🖉 🗙	TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.01.03.03	192.168.0.60	89.63.21.14	0 🙆 🖄	± 6
Alle Geräte	🔰 🖉 🗴 🖌	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.0.73		0	C
Alarm History	16								

17. Batterielizenz freischalten: Details zur Lizenzfreischaltung finden Sie in der Anleitung Lizenzaktivierung. DE_Anleitung_Lizenzaktivierung.pdf

Meine Geräte			
Mein Profil	Lizenzen		
Alle Benutzer			
Alle Geräte	Car Charger Lizenz 1		Speichern Kaufen
Alarm History	2. Wechselrichter Lizenz		Speichern Kaufen
	Dyn.Leistungreduzierung Lizenz		Speichern Kaufen
	17 Batteriespeicher Lizenz	B57R - AB14 - HH6W - TMHQ	📄 🗙 🥖 aktiv
	Wärmepumpe Lizenz		Speichern Kaufen
	Askoma Lizenz		Speichern Kaufen
	Zurück		

18. Geräteparametrierung öffnen:

Meine Geräte	🖶 Gerät hinzufügen								
Mein Profil		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP		
Alle Benutzer	- 41>- 🐱 🥖 🕚 🗙	TEST Firma	Smartfox	D81B1469CD20	EM2 00.01.03.03	192.168.0.60	89.63.21.14	00122	. 6
Alle Geräte	📾 🥖 🕚 🗙	Smartfox TV	Smartfox TV	B827EBBF6720	1.1	192.168.0.73		000	¢
Alarm History							1	8	

19. Sektion "Wechselrichter" wählen

20. Freies Wechselrichterfeld anklicken

SMARTFOX				
88 Home	Wechselrichter			
🛞 Einstellungen 🗸				
Allgemein	20			
Analogausgang	+	+	+	
Relais				
Eingänge		Lizenz erforderlich	Lizenz erforderlich	
RS485/CAN				
Ladestation				
Batterie	+		+	
Wärmepumpe	Lizenz erford	erlich	erforderlich	
— Wechselrichter 19				
Verbrauchsregler				
Administration		Lizenz kaufen		
Netzwerk		Testlizenz aktivieren		
	Hilfe & Anleitungen		?	

- 21. Modell "Fronius GEN24" auswählen.
- 22. Bezeichnung eingeben (optional)
- **23.** Die in Punkt 7 statisch vergebene IP-Adresse des Wechselrichters eintragen.
- 24. Modbus Adresse "1" eintragen (bei Fronius GEN24 nicht veränderbar).
- **25.** Ist der Modbus-Port am Wechselrichter aktiviert, kann die IP-Adresse vom SMARTFOX automatisch gefunden werden. Ist der IP-Scan aktiviert, muss am Wechselrichter keine statische IP-Adresse vergeben werden.

Hinweis! Es wird empfohlen den IP-Scan zu deaktivieren und am Wechselrichter eine statische IP-Adresse zu hinterlegen.

	Wechselrichter 1		\times
Modell	21 FRONIUS GEN24	~	(j)
Bezeichnung	22 PV Dach süd		(j)
IP Adresse	23 192.168.0.180		(i)
Modbus Adresse	24 1		(j)
IP - Scan	25 AUS	~	(i)
Manueller Scan	Scan)	
(Reset		



- 26. Sektion "Batteriespeicher" öffnen. Ein Pop-Up Fenster öffnet sich.
- 27. Im Dropdown Menü "FRONIUS" auswählen (auch für BYD, LG... FRONIUS wählen)
- 28. Anschließend auf "OK" klicken.

SMARTFOX				
🔠 Home v	Batterie			
∰ Einstellungen ~	Dutterne	26		
Analogausgang		T \		
Relais				
Eingänge	Hilfe & Anleitungen		2	
R5485/CAN				
Ladestation				
– Batterie 26			Detterie	~
Wärmepumpe			Batterie	~
Wechselrichter		Batterie	FRONIUS (BYD, LG)♥	(j)
			(Reset) OK	

Hinweis! Die Anzeige der PV- und Batteriedaten kann bis zu 15min in Anspruch nehmen, ein Neustart des SMARTFOX Pro kann den Vorgang beschleunigen (Pfeiltaste hoch + runter gleichzeitig für 5s gedrückt halten).

SMARTFOX Pro ist nun mit dem Wechselrichter und dem Batteriespeicher gekoppelt.



Die Wechselrichter und Batteriedaten werden nun im Monitoring angezeigt.