



Nachfolgende Anleitung erklärt die Anwendung und Parametrierung zum Auslesen von Varta Speichersystemen zur Integration der Batteriedaten in das SMARTFOX Monitoring.

Benötigte Artikel:	*
» VARTA pulse » VARTA pulse neo » VARTA element	I VARTA
Hinweis! SMARTFOX ersetzt in dieser Konstellation NICHT die Wandlermessung des VARTA S	ystems.
» SMARTFOX Pro inkl. Stromwandler 80A, ArtNr. 0791732486575 oder Stromwandler 100A, ArtNr. 0791732486698 Softwarestand EM2 00.01.03.10 oder höher	
» SMARTFOX Batteriespeicher Lizenz ArtNr. 0791732486599	Mill 9 Amount AMARTOR Linking
Hinweis! Wird benötigt um einen kompatiblen Batteriespeicher (BYD, LG, Fronius) an einem Wechselrichter auslesen zu können.	
Optionale Artikel:	
» VARTA Link 63 Ampere	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1

SMARTFOX*



Inhaltsverzeichnis

Anschluss eines Batteriesystemes	3
Anschluss mehrerer Batterlesysteme	.5
Einstellungen am VARTA-SYSTEM	4
Einstellungen am SMARTFOX	5
Parametrierung am SMARTFOX	6





Option 2 - Anschluss mehrerer Batteriesysteme



Hinweis! SMARTFOX stellt die Summe der Batterien dar. Einzelanzeige nicht möglich.

Die nachfolgenden Punkte beschreiben nur die zur Kommunikation erforderlichen Einstellungen. Die grundlegende Inbetriebnahme und Details zu den Parametern finden Sie in der VARTA Installationsanleitung.

- Rufen Sie das lokale Webinterface des Batteriesystems über z.B. <u>http://varta123456789</u> oder die IP Adresse des Geräts auf.
- 2. Loggen Sie sich mit dem Installateur Passwort **** am lokalen Webinterface des Batteriesystems ein. Die Einstellungen müssen durch eine zertifizierte Fachkraft durchgeführt werden.



- 3. Öffnen Sie die Einstellungsebene des Batteriesystems.
- 4. Untermenü "Netzwerk" öffnen
- **5.** Vergeben Sie eine freie statische IP-Adresse im Adressbereich des Routers. Deaktivieren Sie dazu das Häkchen "DHCP aktivieren" und passen Sie die Adressen nach Bedarf an.
- 6. Mit "Übernehmen" bestätigen.

Hinweis! Sind mehrere Speichersysteme im Einsatz (Anschlussoption 2) ist am Varta Link eine statische IP-Adresse einzustellen.

Eins	stellungen
Grundeinstellungen	letzwerk Serviceeinstellunge
Netzparameter	Blindleistungskompensation
IP-Adresse:	192.168.1.196 5
Netzmaske:	255.255.255.0
DNS-Adresse:	0.0.0.0
Gateway:	192.168.1.1

MY.SMARTFOX SMARTFOX.AT ECOCALC KONTAKT SHOP DOWNLOADS	Sec. 1
A CONTRACT OF A	Stores 1
Login	
n se	
Passwort merken Passwort vergessen?	
Anmelden	
Nicht angemeidet? Jetzt registrieren	
Demo Login	CHAR

1. Im Webportal unter <u>my.smartfox.at</u> anmelden bzw. registrieren

2. Im Menü "Einstellungen" den Untermenüpunkt "Meine Geräte" wählen.

S MY.SMARTFOX	SMARTFOX	ECOCALC	KONTAKT	SHOP DOV	/NLOADS S		IY SMARTFOX		
	Übersicht	Liveview Energie	E Leistung Spa	annung Strom	Ausgänge Me	ter Einstellung	en Logout		
Melne Geräte	•	Gerät hinzufügen							
Mein Profil			Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
	-	d>- 🐱 / 🛈 Y	K SMARTFOX Pr	o Smartfox	801F5Z78841B	EM2 00.01.03.	10 192.168.1.72	72.68.42.811	0 🙆 🔮 📩 🚳

3. Ist das Gerät online (grünes Steckersymbol), erscheint das Lizenz Icon. Durch Klicken auf das Lizenz Icon (Schlüssel) öffnen Sie die Lizenz-Übersicht



Die folgenden Schritte zeigen die Parametrierung über das Webportal <u>my.smartfox.at</u>, alle Einstellungen können auch direkt am Gerät oder über die IP-Adresse (lokal) bzw. den WIFI-Access-Point des SMARTFOX ausgeführt werden.

1. Durch Klicken auf das Zahnradsymbol die "Geräteparametrierung" öffnen.

SMY.SMARTFOX	SMARTFOX	ECOCALC	KONTAKT SI		VNLOADS S	UPPORT	MY SMARTFOX			
	Übersicht	Liveview Energi	e Leistung Span	nung Strom	Ausgänge Me	ter Einstellur	ngen Logout			
Melne Geräte	•	Gerät hinzufügen								
Mein Profil			Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP		
		d)- 😹 🥒 🕚	X SMARTFOX Pro	Smartfox	801F5Z78841B	EM2 00.01.0	3.10 192.168.1.72	72.68.42.811	003	2.6
									1	

- 2. Untermenü "Batterie" öffnen.
- 3. Auf das Symbol + klicken, um die Einstellungen der Batterie zu öffnen.
- 4. Im Dropdown Menü "VARTA" wählen.

Die auf **Seite 4**, **Punkt 5** vergebene statische IP Adresse des Varta Speichers eintragen. Sind mehrere Speicher integriert, ist die statische IP Adresse des VARTA Link einzutragen.

5. Mit "OK" bestätigen.

			×
SMARTFOX			
🗄 Home 🗸	Batterie		
🖗 Einstellungen 🛛 👻	Datterie		
Allgemein		+	
Analogausgang		3	
Relais			
Eingänge	Hilfe & Anleitungen		224 494 238
RS485/CAN	This & Anercanger		Batterie
Ladestation		Batterie	VARTA V
- Batterie 2		ID Advecto	102 160 001 105
Wärmepumpe		IF Adresse	132.106.001.130
Wechselrichter		(Reset OK



SMARTFOX Pro ist nun mit dem Batteriespeicher gekoppelt.

Immer up to date!

Wussten Sie, dass wir auch auf Facebook, Instagram und YouTube sind!? Folgen Sie uns und bleiben Sie immer auf dem Laufenden!



lırrtümer und technische Änderungen vorbehalten. © Bilder: DAfi GmbH, Shutterstock; Varta Storage;

+43 (0)6458 20160 office@smartfox.at DAfi GmbH Niedernfritzerstraße 120 A-5531 Eben im Pongau