

Installations-Betriebsanleitung

April 2017



SMARTFOX

www.smartfox.at

Erklärung Sicherheitshinweise

WARNUNG

Das nicht einhalten kann zu Sach- und Personenschaden führen. Die angeführte Anweisung muss daher stets eingehalten oder umgesetzt werden!

ACHTUNG

Das nicht einhalten kann zu Fehlfunktionen oder zur Beschädigung des Gerätes führen. Die angeführte Anweisung muss daher stets eingehalten oder umgesetzt werden!

HINWEIS

Nützliche Tipps, die Sie bei der Inbetriebnahme unterstützen. Die angeführte Anweisung ist nicht verpflichtend umzusetzen.

Inhaltsverzeichnis

Konformität 4 Anwendung 4 Funktion 4 Lieferumfang 4 Technische Daten 4 Vorschriften 4 Abmessungen 4 Montage 6 Elektrischer Anschluss 6 Einbausituierung Stromwandler SMARTFOX 7 Anschlussplan 2 Leistungsteller & Heizstab 1-Phasig 2 Leistungsteller & Heizstab 3-Phasig 9 Allgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü 10 Menü Navigation 11 Parametrierung 14 Einstellungen Zielwert 14 Parametrierung Netzwerk 10 Parametrierung Relais 11 Regelverhalten Diagrame 11 Einstellungen Wechselrichter 22 Einstellungen SMARTFOX Car Charger 22 Tastenkombinationen 22 Firmwareupdate Anleitung 24	Allgemeine Hinweise	4
Anwendung Funktion Lieferumfang Technische Daten Vorschriften Abmessungen Abmessungen Montage Elektrischer Anschluss E Einbausituierung Stromwandler SMARTFOX E Anschlussplan 2 Leistungsteller & Heizstab 1-Phasig 2 Leistungsteller & Heizstab 3-Phasig 2 Allgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü 10 Menü Navigation 11 Parametrierung 14 Einstellungen Zielwert 14 Parametrierung Netzwerk 11 Regelverhalten Diagrame 11 Einstellungen SMARTFOX Car Charger 22 Tastenkombinationen 22 Firmwareupdate Anleitung 20 Kontaktdaten 21	Konformität	4
Funktion	Anwendung	4
Lieferumfang	Funktion	4
Technische Daten. Vorschriften. Abmessungen. Montage. Elektrischer Anschluss E Einbausituierung Stromwandler SMARTFOX S Anschlussplan. E Leistungsteller & Heizstab 1-Phasig. E Leistungsteller & Heizstab 3-Phasig. E Allgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü 10 Menü Navigation. 11 Parametrierung. 14 Einstellungen Zielwert. 14 Parametrierung Netzwerk. 11 Parametrierung Relais. 11 Regelverhalten Diagrame. 12 Einstellungen SMARTFOX Car Charger. 22 Tastenkombinationen 22 Firmwareupdate Anleitung. 21	Lieferumfang	5
Vorschriften Abmessungen Montage Image Elektrischer Anschluss Image Einbausituierung Stromwandler SMARTFOX Image Anschlussplan Image Leistungsteller & Heizstab 1-Phasig Image Leistungsteller & Heizstab 3-Phasig Image Allgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü Image Menü Navigation Image Parametrierung Image Einstellungen Zielwert Image Parametrierung Netzwerk Image Parametrierung Relais Image Einstellungen Wechselrichter Image Einstellungen SMARTFOX Car Charger Image Tastenkombinationen Image Zimwareupdate Anleitung Image	Technische Daten	5
Abmessungen	Vorschriften	6
Montage.Image: Content of the systemEinbausituierung Stromwandler SMARTFOX.Einbausituierung Stromwandler SMARTFOX.Anschlussplan.Anschlussplan.Leistungsteller & Heizstab 1-Phasig.Einstellungsteller & Heizstab 3-Phasig.Allgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü.10Menü Navigation.10Parametrierung.14Einstellungen Zielwert.14Parametrierung Netzwerk.11Parametrierung Relais.11Regelverhalten Diagrame.11Einstellungen SMARTFOX Car Charger.22Tastenkombinationen.20Kontaktdaten.21	Abmessungen	6
Elektrischer AnschlussEEinbausituierung Stromwandler SMARTFOXAnschlussplanAnschlussplanELeistungsteller & Heizstab 1-PhasigELeistungsteller & Heizstab 3-PhasigEAllgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü10Menü Navigation10Parametrierung14Einstellungen Zielwert14Parametrierung Netzwerk11Parametrierung Relais11Regelverhalten Diagrame11Einstellungen SMARTFOX Car Charger22Tastenkombinationen20Kontaktdaten21Zimwareupdate Anleitung21	Montage	6
Einbausituierung Stromwandler SMARTFOX Anschlussplan Anschlussplan Leistungsteller & Heizstab 1-Phasig Leistungsteller & Heizstab 3-Phasig Allgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü Allgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü 10 Menü Navigation 11 Parametrierung 14 Einstellungen Zielwert 14 Parametrierung Netzwerk 10 Parametrierung Relais 11 Regelverhalten Diagrame 12 Einstellungen SMARTFOX Car Charger 22 Tastenkombinationen 22 Kontaktdaten 22	Elektrischer Anschluss	6
Anschlussplan 2 Leistungsteller & Heizstab 1-Phasig. 2 Leistungsteller & Heizstab 3-Phasig. 1 Allgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü 1 Menü Navigation 1 Parametrierung 1 Einstellungen Zielwert 1 Parametrierung Netzwerk 1 Parametrierung Relais 1 Regelverhalten Diagrame 1 Einstellungen SMARTFOX Car Charger 2 Tastenkombinationen 2 Firmwareupdate Anleitung 2	Einbausituierung Stromwandler SMARTFOX	7
Leistungsteller & Heizstab 1-Phasig.8Leistungsteller & Heizstab 3-Phasig.9Allgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü10Menü Navigation.10Parametrierung.14Einstellungen Zielwert.14Parametrierung Netzwerk.11Parametrierung Relais.11Regelverhalten Diagrame.12Einstellungen SMARTFOX Car Charger.22Tastenkombinationen.22Kontaktdaten.22	Anschlussplan	8
Leistungsteller & Heizstab 3-Phasig. 1 Allgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü 1 Menü Navigation. 1 Parametrierung. 1 Einstellungen Zielwert. 1 Parametrierung Netzwerk. 1 Parametrierung Relais. 1 Regelverhalten Diagrame. 1 Einstellungen Wechselrichter 2 Einstellungen SMARTFOX Car Charger. 2 Tastenkombinationen 2 Kontaktdaten 2	Leistungsteller & Heizstab 1-Phasig	8
Allgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü 10 Menü Navigation 11 Parametrierung 14 Einstellungen Zielwert 14 Parametrierung Netzwerk 14 Parametrierung Relais 11 Regelverhalten Diagrame 12 Einstellungen Wechselrichter 22 Einstellungen SMARTFOX Car Charger 22 Tastenkombinationen 22 Kontaktdaten 22	Leistungsteller & Heizstab 3-Phasig	9
Menü Navigation.1Parametrierung.14Einstellungen Zielwert.14Parametrierung Netzwerk.16Parametrierung Relais.17Regelverhalten Diagrame.19Einstellungen Wechselrichter.22Einstellungen SMARTFOX Car Charger.22Tastenkombinationen.22Firmwareupdate Anleitung.20Kontaktdaten.21	Allgemeine Einstellungen/Ansichten im Hauptmenü	10
Parametrierung 14 Einstellungen Zielwert 14 Parametrierung Netzwerk 16 Parametrierung Relais 17 Regelverhalten Diagrame 18 Einstellungen Wechselrichter 22 Einstellungen SMARTFOX Car Charger 23 Tastenkombinationen 24 Firmwareupdate Anleitung 24 Kontaktdaten 22	Menü Navigation	10
Einstellungen Zielwert14Parametrierung Netzwerk10Parametrierung Relais11Regelverhalten Diagrame12Einstellungen Wechselrichter22Einstellungen SMARTFOX Car Charger23Tastenkombinationen24Firmwareupdate Anleitung26Kontaktdaten27	Parametrierung	14
Parametrierung Netzwerk. 1 Parametrierung Relais. 1 Regelverhalten Diagrame. 1 Einstellungen Wechselrichter. 2 Einstellungen SMARTFOX Car Charger. 2 Tastenkombinationen. 2 Firmwareupdate Anleitung. 2 Kontaktdaten. 2	Einstellungen Zielwert	14
Parametrierung Relais. 1 Regelverhalten Diagrame. 1 Einstellungen Wechselrichter. 2 Einstellungen SMARTFOX Car Charger. 2 Tastenkombinationen 2 Firmwareupdate Anleitung. 2 Kontaktdaten 2	Parametrierung Netzwerk	16
Regelverhalten Diagrame. 1 Einstellungen Wechselrichter. 2 Einstellungen SMARTFOX Car Charger. 2 Tastenkombinationen. 2 Firmwareupdate Anleitung. 2 Kontaktdaten. 2	Parametrierung Relais	17
Einstellungen Wechselrichter. 2 Einstellungen SMARTFOX Car Charger. 2 Tastenkombinationen. 2 Firmwareupdate Anleitung. 2 Kontaktdaten. 2	Regelverhalten Diagrame	19
Einstellungen SMARTFOX Car Charger	Einstellungen Wechselrichter	22
Tastenkombinationen2Firmwareupdate Anleitung20Kontaktdaten2	Einstellungen SMARTFOX Car Charger	23
Firmwareupdate Anleitung	Tastenkombinationen	25
Kontaktdaten	Firmwareupdate Anleitung	
	Kontaktdaten	27
SMARTFOXParameterliste	SMARTFOXParameterliste	

Allgemeine Informationen

Allgemeine Hinweise

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteil des Lieferumfangs. Sie enthält die erforderlichen Informationen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Sie wendet sich an elektrotechnisches Personal oder Fachkräfte, die mit der Aufstellung, Montage und Inbetriebsetzung des hier beschriebenen Produktes vertraut sind. Sollten weitere Informationen erforderlich sein, so können zusätzliche Auskünfte von der auf Seite 27 stehenden Kontaktdaten angefordert werden.

Konformität

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften zur Angleichung der Rechtsvorschriften der EC Mitgliedsstaaten über die elektromagnetische Verträglichkeit, EMV-Richtlinie 2004/108/EG, sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG.

Anwendung

Der Energieverbrauchsregler "DAfi SMARTFOX" dient dazu den Eigenverbrauch in elektrotechnischen Anlagen mit Eigenstromerzeugung auf ein Maximum zu optimieren. Es werden sämtliche relevanten Daten für die Anwendung gemessen, angezeigt und für die Regelung verwendet. Die Messwerte werden wunschweise bei aktivierter microSD Karte gespeichert, und auf dem 2 zeiligen (2x16 Stellen)Display angezeigt. Angezeigte Messwerte sind Spannung L1 L2 L3 Strom L1 L2 L3 Leistung L1 L2 L3 sowie die Gesamten Ströme und Leistungen. Errechnete Werte sind PNutz, Arbeit, Energie, Rückgespeiste Energie. Sonstige angezeigte Werte sind Frequenz, Status der 4 Relais, Datum und Uhrzeit, SD Card Status, SD Card freier Speicher, Ethernet IP und die MAC-Adresse.

Funktion

Die zu messenden Stromgrößen werden entweder direkt oder über Stromwandler gemessen. Die Spannung wird immer direkt gemessen (laut unten angeführten Anschlussplan). Die Hauptfunktion des Gerätes besteht darin die aktuell Überschüssige Energie, errechnet durch U.I, zu erfassen und damit einen stufenlos ansteuerbaren Verbraucher mit genau dieser Energiemenge anzusteuern. Dies erfolgt über die analogen Ausgänge 0/1-10V oder 0/4-20mA. Zusätzlich stehen 4 Relais Schließer Kontakte, mit frei wählbaren Leistungs-und Einschaltzeiten pro Tag zur Verfügung.

Lieferumfang & Technische Daten

Lieferumfang

1x DAfi smartfox Energieverbrauchsregler 1x Betriebsanleitung 1x Micro SD Card 1X Stromwandler 3-Phasig bis 80A

Technische Daten

Nennstrom	80A oder über Zusatzwandler 4995A
Nennspannung	3X230V/400V
Spannungsbereich	185-265V
Nennfrequenz	50Hz
Eigenverbrauch	3-4W
Überlastung dauernd	Spannung max. 265V, Strom 260A
Stoßüberlastung	Spannung 1000V 65µs
Relais Schaltvermögen	5A/250VAC max. ohmsche Verbraucher
Anzeigen	2 zeiliges Display hier können die aktuellen Werte durch Drücken der Tasten abgelesen werden.
Analogausgänge	0-10 VDC 1-10VDC 0-20mA 4-20mA
Anschlüsse	L1/L2/L3/N/PE 3xL 1xN 1xPE 1,5mm ² Relais 0-3 4x 2x1,5mm ² Analogausgänge steckbar Gnd/I+/V+/24VDC1mm ² Wandler Steckbar 1xRJ45 6pol.
Schnittstelle	10Mbits/s Ethernet LAN-Schnittstelle

Vorschriften

EMV	DIN EN61326
Mechanische Festigkeit	DIN EN 61010 Teil 1
Elektrische Sicherheit	DIN EN 61010 Teil 1 Gehäuse schutzisoliert, Schutzklasse II, bei Arbeitsspannungen bis 600V (Netz zu Neutralleiter) Verschmutzungsgrad 2, Messkategorie CAT III
Genauigkeit, Überlast	DIN EN 60688
Trennung	DIN EN 61010 Teil 1, 3, 3KV 50Hz 4s
Luft und Kriechstrecken	DIN EN 61010 Teil 1
Schutzart	DIN EN 60529 Gehäuse IP21
Anschluss	DIN 43807

Warnung!

Dieses Gerät darf nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!

Abmessungen

B/H/T - 160mm x 110mm x 62 Breite 9TE

Montage

Hutschienenmontage. Bei Umgebungstemperaturen von >45°C ist jedoch ein Abstand von 10mm zu empfehlen. Der Montageort sollte möglichst erschütterungsfrei sein und darf 55°C Umgebungstemperatur nicht überschreiten.

Elektrischer Anschluss

Die Vorschriften über das Errichten elektrischer Anlagen sind zu beachten, nach DIN 43807, über Schraubanschluss max. 1,5mm². Beim Einbau der Stromwandler ist die richtige Stromrichtung K und L zu beachten (K entspricht EVU Seite, L entspricht der Anlagenseite).

ACHTUNG!

Beim Anschluss der Eingangsgröße Spannung ist die Zuordnung zum Stromanschluss wichtig, das heißt im Aussenleiter in welcher der Stromwandler liegt muss auch die jeweilige Klemme des Spannungsanschlusses liegen.

Absicherung

Beim Anschluss ist auf eine geeignete Vorsicherung zu achten (Leitungsschutz). Das Gerät selbst ist intern abgesichert.

Einbausituierung Stromwandler SMARTFOX







Anschlussbild Leistungssteller & Heizstab einphasig



Anschlussbild Leistungssteller & Heizstab dreiphasig

Navigation durch das Menü



Mit den Pfeiltasten links bzw. rechts kann durch das Menü geblättert werden. Um einen Wert/eine Einstellung zu ändern, drücken Sie die Enter Taste (Cursor beginnt zu blinken). Mit den Pfeiltasten auf bzw. ab kann der eingestellte Wert verändert werden. Um in die erste Zeile zu navigieren Enter Taste drücken, die Pfeiltaste links betätigen, bis der Cursor in die erste Zeile springt.

Leistung & Pnutz



Leistung = 20W Die aktuelle Leistung wird angezeigt. 20 Watt Momentanverbrauch, Bezug aus dem Netz. Eine Rücklieferung ins Netz besteht sobal ein Minuswert angezeigt wird. zB.-20W. PNutz= 500W Aktuell werden 500W über den Analogausgang (stufenlos) genutzt. Dies ist ein errechneter Wert entsprechend der Einstellung der Nennlast und dem Analogausgang. Sobald unter PNutz Analogüberw angezeigt wird, ist die Analogüberwachung aktiv. Nach 5 Minuten wird erneut überpruft, ob der Verbraucher wieder Energie aufnimmt.

Bezug Energie



Bezug Energie = Die vom Netz gesamt bezogene Energie.



Lieferung Energie = Die ins Netz gesamt rückgespeiste Energie.

Analogausgang Energie

ANALOGAUSGANG

ENERGIE=0.000KWH

Analogausgang Energie= Die durch SMARTFOX/Analogausgang gesamte genutzte Energie.

PV Power und Energie

PU-P=0.000KW PU-F=0.000KWH

PV-P= Die Aktuelle Leistung des ausgewählten Wechselrichters, PV-E= Die gesamt produzierte Energie eines Wechselrichters. Anzeige sobald ein Wechselrichter ausgewählt ist.

Car Charger Leistung und Energie

CC-P=0.000KW CC-E=0.000KWH

CC-P= Die aktuelle verwertete Fahrzeug - Ladeleistung. CC-E= Die gesamte verwertete Energie die über eine Ladestation in ein Fahrzeug geladen wurde. Anzeige sobald eine E-Car Ladestation ausgewählt ist.

Spannung



Spannung A=234V B=235V, C=236V. Die gemessene Netzspannung je Phase wird angezeigt. (A=L1, B=L2, C=L3).

Strom



Strom A= 0.35A B= 0.00A C=0.35A. Der gemessene Strom je Phase wird angezeigt (A=L1, B=L2, C=L3).

Leistung aller 3 Phasen



P(W/kW): A=-82W B=0.00W C=80W. Die gemessene Leistung wird angezeigt (A=L1=-82W, B=L2=0,00W, C=L3=80W). Auf dem Leiter L1 werden 82 Watt ins Netz zurückgespeist. Auf dem Leiter L3 werden 80 Watt bezogen. Die Summe der 3 Leiter ergibt die Gesamtleistung (lt. Bsp. -82W, 0W, 80W= -2Watt Lieferung ins Netz).

Frequenz



Frequenz: 50.1Hz, Die aktuelle Netzfrequenz wird angezeigt. (50,1Hz)

Relais



Relais R0=0 R1=0 R2=1 R3=m, Der aktuelle Schaltzustand der Relais wird angezeigt. Mit Enter bestätigen, mittels auf ab Tasten können die jeweiligen Relais manuell angesteuert werden. (z.B.: R0=0 Relais aus, R1=0 Relais aus, R2=1 Relais ein, R3=m Relais manuell auf ein betätigt.)

Analogout

ANALOGOUT=25% AUTOMATISCH

Analogout= 25%, Der aktuelle Wert des stufenlosen Ausgangs wird angezeigt Automatisch = Weitere Einstellungen sind Manuell und Abgeschaltet. Um den Analogausgang auch manuell betätigen zu können.

Einstellung Datum Uhrzeit



Einstellung von Datum und Uhrzeit. Mit Enter bestätigen, mittels links rechts Tasten zwischen Ziffern navigieren, mit auf ab Tasten den gewünschten Wert einstellen mit Enter bestätigen.

Besteht mit dem Smartfox eine funktionierende Internetverbindung, wird die Zeit automatisch über einen NTP-Server synchronisiert.

Einstellung SD Card Status



Alle Messwerte werden bei aktivierter Micro SD-Card mit dem eingestellten Intervall mitgeschrieben. Es wird für jeden Tag eine eigene CSV Datei angelegt. Beim Entfernen zuerst die SD-Card deaktivieren.

ACHTUNG!

Nach Deaktivierung der SD Card ca. 5 Sek. warten bevor die Karte herausgenommen wird, damit das Gerät die Datei noch ordnungsgemäß schließen kann.

Einstellung Remote Settings

```
R_SETTINGS:EIN
```

Um die komplette Parametrierung über das Webinterface <u>set.smartfox.at</u> auszuführen, muss hier EIN eingestellt sein.

Ethernet IP



Die aktuelle Ethernet IP des Gerätes.

Einstieg in die Parametrierung

KONFIGURATION

Um in die Geräteparametrierung zu gelangen, im Menüpunkt Konfiguration Passwort 2345 eingeben. Sofort springt das Display in das Konfigurations-Menü. (0-10V).

Einstellung U/IOUT

UOUT:0-10V IOUT:0-20MA

Einstellung des Analog Ausgangs an der Oberseite des Gerätes. Auswahl zwischen 0-10V und 1-10V. Bzw. 0-20mA und 4-20mA.

Einstellung Regler Verhalten

REGLER P=3000W VERHALTEN=1

Einstellung des Regler Verhaltens sprich Aggressivität des Reglers. (1= flink 10=träge). Einstellung Nennlast zwischen 1-60000W, hier muss der Wert für den stufenlos ansteuerbaren Verbraucher bei 100%, eingestellt werden. Dies sollte sehr genau erfolgen da dieser Wert als Grundlage für die Berechnung des Anzeige-Wertes Pnutz herangezogen wird. Als gute Methode eignet sich alle Verbraucher der Anlage auszuschalten und nur diesen einen Verbraucher einzuschalten, am Display wird nun der genaue Wert unter Leistung angezeigt. Als Standardeinstellung für den Heizstab wird das Reglerverhalten 03 verwendet.

Einstellung Zielwert



Einstellung Zielwert zwischen -30000-+30000W, hier den gewünschten Überschuss Wert, auf den ständig hin geregelt werden soll einstellen. Als sinnvoller Wert sollte hier eine Zahl zwischen 0 und -30000 eingestellt werden, um nicht in den Bezug zu gelangen, dh um nicht Energie aus dem Netz zu beziehen. -20 bis -100 eignen sich sehr gut, weil hier ein Optimum an Eigenverbrauch herausgeholt wird. Auch die Ansteuerung der Relais bezieht sich auf diesen Wert als Null Wert. Ist die Analogüberwachung aktiviert, wird alle 5 min. überprüft ob die Last am Analogausgang auch tatsächlich vorhanden ist, damit wird überprüft ob das Thermostat am Heizstab ausgeschaltet hat

ACHTUNG!

Nicht verwenden, wenn mehrere Lasten angeschlossen werden z.B.: zwei Heizstäbe an einem Leistungssteller. Hat die Analog- Überwachung das Ausschalten des Thermostats eines Heizstabes ermittelt, wird auch der Zweite Heizstab automatisch abgeschaltet!

Einstellung Zwangsfreigabe Analogausgang

FREIGABE NETZBEZ ST=00:00 MODE=M

Eingabe des Zeitpunktes für die tägliche Zwangsfreigabe des Analogausgangs. Ist die Zwangsfreigabe aktiviert, wird zu diesem Zeitpunkt unabhängig vom verfügbaren Überschuss eingeschalten. Mode gibt an, ob die bereits vorher im Automatikbetrieb gelaufene Zeit abgezogen werden soll oder nicht (A=Automatik Zeit wird abgezogen, M=Manuell Zeit wird nicht abgezogen).

Einstellung Zwangsfreigabe Analogausgang

F	R	E	I	G	Ĥ	В	E		E	T	Ertery	В	E	e ^{seed}
Ρ		Ø	Ø	Ø			D	 P	Ø	Ø		μ.	Ι	1.14

Einstellung des gewünschten Analogwertes und der Einschaltdauer für die Analoge Zwangsfreigabe.

Einstellung DHCP

DHCP:EIN

DHCP EIN: Die Netzwerkeinstellungen (IP, Netmask, Gateway) werden automatisch vom Router abgefragt.

DHCP AUS: Die Netzwerkeinstellungen (IP, Netmask, Gateway) können manuell gewählt werden.

Einstellung Ethernet IP



Nur möglich bei DHCP AUS: manuelle Eingabe der IP Adresse.

Einstellung Ethernet Netmask

E	T	Н	E	R	124	E	T		12.2	E	Т	ľ#	A	S	K
	2	5	5	#	2	5	5	#	2	5	5	#	Ø	Ø	Ø

Nur möglich bei DHCP AUS: Manuelle Eingabe der Netmask.

Einstellung Ethernet Gateway



Nur möglich bei DHCP AUS: Manuelle Eingabe der Gateway / Router IP.

Einstellung Relais

R0 N=001 P=1000W TD=01M TH=000M

Es können 4 Relais auf 4 Seiten eingestellt bzw. aktiviert werden. Links oben, hier RL0 ist die Bezeichnung des Relais (RL0 ist Relais Nummer 1 von links). N ist der Wert wie oft ein Relais pro Tag angesteuert werden soll, einstellbar zwischen 0 und 999, 0 bedeutet das Relais ist deaktiviert und wird somit nicht berücksichtigt. P ist der Leistungswert des am Relais angeschlossenen Verbrauchers, einstellbar von 1 bis 9999. td ist die Verzögerungszeit wie lange die eingestellte Leistung des Verbrauchers überschüssig sein muss um das Relais zu aktivieren. Einstellbar zwischen 0 und 99 Minuten. th ist die Zeit die das Relais dann aktiviert bleibt, einstellbar zwischen 1 und 999 Minuten. Die Priorität der Relais untereinander erfolgt bei gleich eingestellter Leistung aufsteigend 0123, ansonsten ergibt sich die Einschaltpriorität anhand der eingestellten Leistung. Abfrage der verfügbaren Einschaltschwellen erfolgt alle 60sek. Die Relais können auch in der Statusanzeige manuell aktiviert werden. Ein manuell aktiviertes Relais wird mit m angezeigt, ein automatisch aktiviertes mit 1.

Zusatzeinstellung Relais

R	Ø				Ų	E	R	В	R	A	U	С	H	E	R
Z	ļĻļ	11 12	E	Ι	1178					P	1115	# #	A	U	S

Links oben, hier R0 ist die Bezeichnung des Relais(R0 ist Relais Nummer 1 von links). Es kann zwischen Verbraucher und Lastabwurf ausgewählt werden. Bei der Einstellung Verbraucher werden Relais im Minuswert mit den eingestellten Parametern berücksichtigt. Mit der Einstellung Lastabwurf kann das Relais bei positiven Leistungswerten verwendet werden.

ZW EIN/AUS: Der eingestellte Zielwert wird bei der Einschaltschwelle des Relais addiert. ZW AUS: Das Relais rechnet ab Null Watt. Pn EIN/AUS: Entscheidet ob das Relais gegenüber dem Analogausgang priorisiert ist oder nicht. Pn EIN =das Relais ist gegenüber dem Analogausgang priorisiert.

Einstellung Zwangsfreigabe Relaisausgänge

R	0		F	⁴ 1-14			S	Τ		Ø	Ø	11 11	P	Ø
D	U	R		Ø	Ø	P		Ŧ	0	D	E		Α	

R0 bezeichnet das Relais 0. Unter ST wird der tägliche Einschaltzeitpunkt für die

Zwangsfreigabe festgelegt, dur gibt die Einschaltdauer des Relais an. Mode gibt an ob die bereits vorher im Automatikbetrieb gelaufene Zeit abgezogen werden soll oder nicht (A=Automatik Zeit wird abgezogen, M=Manuell Zeit wird nicht abgezogen).

Einstellungen Relais Wärmepumpe

R	Ø	Ų	E	R	1 1 1 1 1	0	E	#			0	0	0	S
ĻЦ	P	S	С	Η	Щ			+	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Щ

Wird nur angezeigt wenn "Reglerverhalten"="Wärmepumpe" ausgewählt wurde. RO Ausschaltverzögerung=Relais schaltet nach Ablauf der eingestellten Zeit (O bis 999s) nach Überschreiten des eingestellten Schwellwert ab. Zielwert Wärmepumpe= gibt an, ab welcher Schwellleistung das Relais ein - bzw.

ausschaltet.

Zusatzeinstellung Relais 0



Analogrelais (nur für R0 möglich): Wird Analogrelais ausgewählt, schaltet das R0 sobald sich die Analogüberwachung aktiviert. Mit dem Relais R0 wird der Leistungssteller-Ausgang mit Hilfe einer Schütz-Schaltung vom ersten Heizstab auf den zweiten Heizstab umgeschaltet. Es ist somit möglich einen zweiten Heizstab mittels Smartfox stufenlos hintereinander zu betreiben.

Einstellungen am Smartfox:

R0 FN Analogrelais

R0 P = (hier die Leistung des zweiten Heizstab in W eingaben) Wärmepumpe: eine Spezielle Zeitfunktion für Wärmepumpen oder auch Heizstäbe welche über ein Relais EIN / AUS geschaltet werden. Vorteil: Eine Wartezeit td. Danach folgen nur mehr Haltezeiten th, wobei nach dem Ablauf der ersten Haltezeit, das Relais bei Bezug sofort abschaltet.

Einstellungen am Smartfox:

R(0-3) FN Wärmepumpe R(0-3) P = (hier die Leistung der Wärmepumpe oder des Heizstabes eingeben) Td = Wartezeit in Minuten Th= Haltedauer in Minuten N = Eingabe der abzuarbeitenden Zyklen



www.smartfox.at

19

Anzeige Maximum

```
MAXIMUM:A=240V
B=241V C=244V
```

Auf 3 Seiten werden hier nicht löschbare Spitzenwerte angezeigt. Spannung, Strom und Leistung. Sinngemäß Steht A, B, C für L1, L2 und L3.

Einstellung Stromwandler



Bei Anschluss mit mitgelieferten Standartwandlern (80A) ist hier 1:1 eingestellt. Bei zusätzlichen Wandlern kann hier zwischen 2 und 999, je nach Wandler Verhältnis gewählt werden (Bsp. 200:5Wandler ergibt ein Verhältnis 40:1 200:5=40). Dh es kann ein maximales Wandler Verhältnis von 4995A bei 5A Wandlern erreicht werden.

Einstellung Log Intervall

LOG INTERVAL 030SEC

Alle Messwerte werden bei aktivierter microSD Card mit dem hier eingestellten Intervall mitgeschrieben. Es wird für jeden Tag eine eigene CSV Datei angelegt. Beim Entfernen zuerst die SD Karte deaktivieren. Mit Enter bestätigen, mittels links rechts Tasten zwischen Ziffern navigieren, mit auf ab Tasten den gewünschten Wert einstellen mit Enter bestätigen.

ACHTUNG!

Bei nicht aktivierter SD-Card werden keine Daten mitgeschrieben.

Server Upload für Monitoring

```
SERVER T=00M, IP:
093.189.025.182
```

t gibt den automatische Upload – Algorhythmus an, ist hier null eingestellt findet kein automatischer Upload statt. Bei IP sollte die Serveradresse 93.189.25.182 eingestellt werden. Um das Monitoring auf <u>my.smartfox.at</u> nutzen zu können, sind folgende Schritte erforderlich: Registrieren Sie sich auf my.smartfox.at. Fügen Sie unter Einstellungen einen SMARTFOX hinzu. Die notwendigen MAC Adresse lesen Sie vom Display ihres SMARTFOX ab. Kontrollieren Sie ihre Server IP Einstellungen am SMARTFOX.

Einstellung Wärmepumpe

ļщ	A	E	R	Ŧ	E	Ρ	U	Ŧ	P	E	11 11		Ι	D	ļπ,
1	9	2	#	1	6	8	11	Ø	Ø	1		1	Ø	2	

Um die Energie und Leistungswerte am Monitoringportal zu ergänzen wird die IP Adresse der Wärmepumpe eingegeben.

Einstellung Batterie



Um die Energie und Leistungswerte am Monitoringportal zu ergänzen wird die IP Adresse des Batteriespeichers eingegeben.

Einstellung Wechselrichter



Um die Energie und Leistungswerte am Monitoringportal zu ergänzen und den Eigenverbrauch tatsächlich anzuzeigen wird hier die IP Adresse des Fronius Wechselrichters eingegeben. AB SW-VERSION 12.0

Fronius Push Service Anleitung



Link: http://www.smartfox.at/download/DE_Anleitung_Fronius%20Push%20Service.pdf

Anleitung Kostal PIKO



Link: http://www.smartfox.at/download/DE_Anleitung_Kostal.pdf

Einstellungen E-Car Ladestation

CHARGER: KEBA ABF.002S REG.006

Für die stufenlose Ansteuerung Ihrer Fahzeugladestation stellen Sie unter Charger die Marke Ihrer Station ein. ABF gibt die Abfragerate des SMARTFOX an die Ladestation an. Reg. Gibt den Regelintervall in Sekunden an. (KEBA: Abf 2s. und Reg 6sek.)

CHARGE MAX.I=06A 192.168.001.190

Charge MAX I, hier ist der maximale Ladestrom laut E-Car Hersteller einzustellen. Die IP Adresse wird vom SMARTFOX automatisch ermittelt.

CC-VALUE = 000% UBERSCHUSSLADUNG

Hier kann zwischen Überschuss und Zwangsladung ausgewählt werden. Über einen installierten Zusatztschalter kann ebenfalls eine Zwangsladung eingestellt werden.

Mindesteinschaltleistung (Überschussleistung Car Charger):

1,4 kW (AC, 6A, 1-phasig)	z.B. BMW i3, NISSAN Leaf, NISSAN e-NV 200, VW eGolf, VW e-up,
4,2 kW (AC, 6A, 3-phasig)	z.B. TESLA Model S,
6,9 kW (AC, 10A, 3-phasig)	z.B. RENAULT Zoe

CONTR.PMAX = OFF PMAX. = 0000KW

Contr. Pmax gibt die maximale Hausanschlussleistung an. Damit nicht mehr Leistung als verfügbar vom Netz bezogen werden kann.

CC EIN VERZ=001M CC AUS VERZ=001M

CC Einschaltverzögerung (CC Ein Verz)

Es kann eine Einschaltverzögerung von 0 bis 120 Minuten eingegeben werden. Das Auto beginnt nach der eingegebenen Zeit zu laden.

CC Ausschaltverzögerung (CC Aus Verz)

Es kann eine Ausschaltverzögerung von 0 bis 120 Minuten eingegeben werden. Sobald Energie aus dem Netz bezogen wird, schaltet die Ladestation nach der eingegebenen Zeit ab.



CC ZielW

Zielwert der Ladestation z.B.: + 1000W: Die Ladestation beendet die Ladung sobald mehr als 1000W aus dem Netz bezogen werden.

CC Power Offset

Offset Mindestladeleistung. Z.B.: Renault ZOE Einschaltleistung = 1700W CC Power = Einschaltleistung – 1500W CC Power = 1700 – 1500 CC Power = 200W

z.B.: Tesla Model S Einschaltleistung = 3400W

CC Power = Einschaltleistung – 1500W

- CC Power = 3400 1500
- CC Power = 1900W

Einstellungen Uhrzeit



Es kann bei der Uhrzeit zwischen MODA A(Automatik) und M(Manuell) gewählt werden. Bei Automatik erscheint die Einstellung Zeitzone die auf die des Standortes eingestellt werden kann. (Funktioniert natürlich nur bei Anschluss ans Internet).

Zurück ins Hauptmenü



Zurück ins Hauptmenü. Enter Taste drücken.

Software Version

WWW.SMARTFOX.AT EMETER HC12.0.0X

Tastenkombinationen

Neustart (5 Sekunden)



Firmareupdate (10 Sekunden)



Bauteil- und Ausgangstest (5 Sekunden)



- 1. Download Firmware von www.smartfox.at/downloads
- 2. SD Karte herausnehmen.



3. Unzip bin_file und auf die SD Karte kopieren.



4. Legen Sie die SD-Karte in das Gerät ein.



5. Drücken Sie die links und rechts Tasten für 10 sec.



6. Die neue Firmware wird auf dem Display angezeigt.



ACHTUNG!

Ab der Version 12.0.0 werden alle Einstellungen auf der SD Karte unter "Settings.cfg" abgespeichert. Diese Datei muss bei der Durchführung eines Updates auf der SD Karte gespeichert sein.

Für alle Versionen vor 12.0.0, müssen die Parameter nach einem Firmware Update neu eingegeben werden.



SMARTFOX SUPPORT

Hilfe benötigt? Kontaktieren Sie uns jetzt! +43 (0) 6458 / 20 160 support@smartfox.at www.smartfox.at/support



DAfi GmbH Niedernfritzerstraße 120 A-5531 Eben im Pongau Österreich +43 (0) 6458 / 20 160

SMARTFOX Parameterliste

Kunde:						
Datum:		Monte	eur:			
UOUT 0 - 10 V	/	1 - 10 V	,			
IOUT 0 - 20r	nA 🗌	4-20m	A			
REGLER P=	W	VERH	ALTEN			
ZIELWERT =	\mathbb{W}	ANAL	ogübe	ERW.= [EIN 🗌	AUS
ETHERNET IP	•	•	•			
ETHERNET NetMask	•	•	•			
ETHERNET Gateway	•	•	•			
DHCP: EIN AUS						
STROMWANDLER	:1					
RO N= P=	\mathbb{W}	td=	m	th=	m	
R1 N= P=	\mathbb{W}	td=	m	th=	m	
R2 N= P=	\sim	td=	m	th=	m	
R3 N= P=	\mathbb{W}	td=	m	th=	m	
RO C Ver. Last. WP.]Analogr	ZW:	EIN 🗆 A	AUS (PN:	: 🗆 EIN [aus
R1 Ver. 🗌 Last. 🗌 Wärme	epumpe	ZW:	EIN 4	AUS PN:	EIN [AUS
R2 🗌 Ver. 🗌 Last. 🗌 Wärme	epumpe	ZW:	EIN 🗆 /	AUS PN:	EIN [AUS
R3 🗌 Ver. 🗌 Last. 🗌 Wärme	epumpe	ZW:	EIN A	AUS PN:	EIN [JAUS
LOG INTERVAL: mi	n					
Freigabe Netzbezug ST=	:	MOE)E:	A 🗌	Μ	
Freigabe Netzbezug P=		%	D=		min	
RLOFN MODE=	ST:	:	Duratio	on:	min	
RLIFN MODE=	ST:	:	Duratio	on:	min	
RL2FN MODE=	ST:	:	Duratio	on:	min	
RL3FN MODE=	ST:	:	Duratio	on:	min	
Server T=	m	IP:	93.189	.25.182		
AC-CONVERTER =		IP:	•	•	•	
WÄRMEPUMPE =		IP:	•	•	•	
BATTERIE =		IP:	•	•	•	
CHARGER: KEBA PHC	DENIX	ABF:	s R	EG:	S	
CHARGE MIN I=	А	IP:	•	•	•	
CC-VALUE = % □	Überscl	husslac	lung	🗌 Zwai	ngsladur	ng
CONTR. PMAX= ON OFF	=	PMA	X=		kW	
CC EIN VERZ = m		CC A	AUS VEF	RZ=	m	
CC ZIELWERT =	\mathbb{W}	CC F	POWER	OFFSET	=	W
UHRZEIT: A M		ZEITZ	ZONE:	GMT		

www.smartfox.at