

ANSTEUERUNG Fronius Ohmpilot

Nachfolgende Anleitung erklärt die Ausführung und Parametrierung zur Ansteuerung des Fronius Ohmpilot mit dem SMARTFOX Pro. Die Ansteuerung ermöglicht eine stufenlose Warmwasseraufbereitung von 0-9kW. Durch die Regelung mittels PWM-Signals (Pulsweitenmodulation), entspricht die Regelung allen Haushaltsnormen.

Benötigte Artikel:

- SMARTFOX PRO (Software Version EM2 00.00.01.37 oder höher)
- Fronius Ohmpilot
- Heizstab nach benötigter Heizleistung (max. 9kW Y-Schaltung)
- optional: Temperaturfühler PT1000

ACHTUNG! Anschluss laut Fronius Anleitung beachten – Heizstab in Sternschaltung mit Neutralleiter erforderlich.

ACHTUNG! SMARTFOX Pro ersetzt in dieser Konstellation das Fronius Smart Meter



Ansteuerung über Modbus TCP:

HINWEIS! Beide Geräte müssen mit demselben Netzwerk verbunden sein. Es ist eine Verbindung über einen Router erforderlich, damit beide Geräte eine IP-Adresse beziehen können.

HINWEIS! Ein Mischbetrieb aus Option 1 & Option 2 ist möglich.

Option 1: Anbindung über LAN

- Schließen Sie den Ohmpilot und SMARTFOX laut Betriebsanleitung an.
- Verbinden Sie beide Geräte über einen Router mit dem Netzwerk.



Option 2: Anbindung über WLAN

- Schließen Sie den Ohmpilot und SMARTFOX laut Betriebsanleitung an.
- Verbinden Sie beide Geräte über einen WLAN-Router mit dem Netzwerk.



Einstellungen am Ohmpilot:

- 1. Über IP-Adresse oder Access Point die Weboberfläche des Ohmpilot öffnen.
- 2. Das Menü "Allgemein" öffnen.
- 3. Unter "Heizung 1" den Button auf "automatisch" setzen.
- 4. Die Leistung des angeschlossenen Verbrauchers wird automatisch ermittelt.

 Fronius Ohmp 	lot × +	•			- 0	×
\leftrightarrow \rightarrow C C	 Nicht sicher 192.168.1.1 	71/settings.shtml			🕸 🔽 🗟 🔘	:
	Fronius OHMPI		ÆRK			
	ALLGEMEINE E	INSTELLUNGE	N			
	Bezeichnung	Ohmpilot				
	HEIZUNG 1					
3	 automatisch 	manuell				
	Verbraucher	3 phasig	Leistung (W)	4 4192		
	Temperatursensor vorhande	E.				
	HEIZUNG 2					
	Verbraucher	aus				
	Speichern					
			SUN			
WIR GLAUBEN	AN EINE ZUKUNFT, IN DER WIR	UNSEREN WELTWEITEN ENE VON 24 S	GIEBEDARF ZU 100% AUS TUNDEN SONNE.	S ERNEUERBAREN ENERGIEQU	JELLEN DECKEN. DIE WI	ELT
		© Franius	International GmbH			

- 5. Das Menü "Netzwerk" öffnen.
- 6. Den gewünschten Verbindungstyp auswählen. Die IP-Adresse muss nicht statisch vergeben werden.

Fronius Ohmpilot × +		- 0
→ C ① Nicht sicher 192.168.1.171/network.shtml		😒 🗾 🗟 🛛 🕲
Franius OHMPILOT ALLGE 5 NETZ	WERK	DE
NETZWERK EINRICHTEN		
© LAN 6	6 • WLAN	
	Gefundene Netzwerke	O
	Netzwerk auswählen WTS ==> Signal: -90, sec:	wpa
	DAFI_GMBH ==> Signal: -	46, sec: wpa
	Adresse beziehen	 statisch dynamisch
	IP-Adresse	192.168.1.170
	Subnet-Mask	255.255.255.0
	Gateway	192.168.1.1
	Speichern & Verbinden	

Einstellungen am SMARTFOX

Das folgende Beispiel zeigt die Parametrierung über das Webportal <u>my.smartfox.at</u>, alle Einstellungen können auch direkt am Gerät oder über die IP Adresse (lokal) des SMARTFOX ausgeführt werden.

- 1. <u>my.smartfox.at</u> aufrufen und unter "Einstellungen" -> "Meine Geräte" auswählen.
- 2. Anschließend die Geräteparametrierung aufrufen und den Menüpunkt "Verbrauchsregler" auswählen.

G	SMARTFOX	EC	DCALC	KONTAKT	SHOP	DOWNLO	ADS SU	IPPORT M	Y SMARTFOX
Übersicht	Liveview	Energie	Leistung	g Spannung	g Stron	n Ausgänge	Meter	Einstellungen	Logout
								Meine Geräte	
Aktiv als Gröll [zurück]								Mein Profil	
Meine Geräte		💠 Gerät	hinzufügen					Alle Benutzer	
Mein Profil				Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Alle Geräte	
Alle Benutzer			😹 🥖 🕚 🗙	Smartfox Pro	Smartfox	D88039ACF225	EM2 00.00.01.37	Network OEM-Einstellun	igen 📑 📩 🖒
Alle Geräte			😹 🥖 🕐 🗙	TEST Firma	Smartfox	D88039AC93B1	EM2 00.00.01.37	R Alarm History	2 📩 🖒
🕂 Gerät hinzufüge	en								
	Bezeich	nung	Device Typ	e MAC-A	dresse	Version	Internal IP	External IP	
	🗙 Smartfo	x Pro	Smartfox	D88039	ACF225	EM2 00.00.01.37	192.168.1.3	83.215.180.195	۵ 📩 🖆 🕲
	🗙 TEST Firi	ma	Smartfox	D88039	AC93B1	EM2 00.00.01.37	192.168.1.64	89.26.43.4 2	o 🖄 📩 🔞

3. Unter "Verbrauchsregler" -> Ohmpilot TCP auswählen.

HINWEIS! Wird die Einstellung gespeichert, scannt der SMARTFOX das Netzwerk automatisch nach dem Ohmpilot. Dies kann bis zu 15min dauern, alternativ die IP Adresse manuell eintragen oder SMARTFOX neu starten.

4. Einstellung ZIELWERT zwischen -30000W & +30000W, hier den gewünschten Wert einstellen auf den ständig hin geregelt werden soll. Um keine Energie aus dem Netz zu beziehen, sollte hier ein negativer Wert eingestellt werden. Sehr gut eignet sich hier die Standardeinstellung -100W.

HINWEIS! Sollte in der Anlage ein Batteriespeicher vorhanden sein, muss der Zielwert auf mindestens -200W eingestellt werden, um eine Ladung des Heizstabs aus der Batterie zu vermeiden. 5. Ist die Lasterkennung aktiviert, wird die vom Ohmpilot automatisch ausgemessene Leistung des angeschlossenen Verbrauchers übernommen.

Allgemeines	Einstellungen Verbrauchsregler				
Analogausgang	Verbrauchsregler				
Relais 1	ID Adrosso		3		
Relais 2	Zielwort	192.168.1.1/1			
Relais 3	Zieiwert	-100	04		
Relais 4	Leistung Heizstab	4192	5		
Inputs	Lasterkennung	EIN	0		
 Car Charger	SPEIC	CHERN			
Batterie					
Wärmepumpe					
Wechselrichter					
Verbrauchsregler			-		

Wird die Lasterkennung deaktiviert, ist unter "Leistung Heizstab" die Nennleistung in Watt einzutragen.

Ist die Kopplung erfolgreich, wird im Webinterface des Ohmpilot unter "Pairing" 999.99999 angezeigt. Die Statusanzeige zeigt OK.

F				DE
				UL
	*		C	
	ок	12.6 °C	0 W	
	OK	12.0 0		
	STATUS	TEMPERATUR	HEIZLEISTUNG	
	HEIZUNG 2 🗙	HEIZSTAB L2 🚫	HEIZSTAB L3 🗙	
	MODELL:	Ohmpilot		
	SERIENNUMMER:	12345678		
	SOFTWAREVERSION:	1.0.20-1		
	PLATINENVERSION CONTR.	3		
	PLATINENVERSION CHOP.:	0		
	LAN IP-ADRESSE:	192.168.1.171		
	LAN SUBNET-MASK:	255.255.255.0		
	LAN MAC-ADRESSE:	D8:80:39:AC:9C:70		
	WLAN IP-ADRESSE:	192.168.1.170		
	WLAN MAC-ADRESSE:	F8:F0:05:F4:A6:AA		
	RS485 ADRESSE:	40		
	PAIRING:	999.99999		
	UHRZEIT:	16:25 28.01.2019		
	REGLERAUSGANG:	0 W		
		24HRS		

Ansteuerung über Modbus RTU (RS485)

- Schließen Sie den Ohmpilot und SMARTFOX laut Betriebsanleitung an.
- Verbinden Sie beide Geräte mit einer Twisted-Pair Leitung zwischen den RS485 Klemmen.



Einstellungen am Ohmpilot:

Alle Einstellungen können laut Seite 3 durchgeführt werden. Punkt 5 & 6 "Netzwerkeinstellungen" können entfallen.

Einstellungen am SMARTFOX

Alle Einstellungen können laut Seite 4-5 durchgeführt werden. Abweichend wird einzig unter Punkt 3 "Verbrauchsregler" -> "Modbus RTU" ausgewählt und anstelle der IP Adresse die "RTU Adresse" eingetragen.

Allgemeines	Einstellungen	×	
Analogausgang	Verbrauchsregler		A
Relais 1	Modbus RTLLAdresse		3
Relais 2	Zielwert	-100	
Relais 3	Leistung Heizstah	-100	
Relais 4		4192	5
Inputs	Laster Kerning	EIN	U
Car Charger	SPEI	CHERN	
Batterie			
Wärmepumpe			
Wechselrichter			
Verbrauchsregler			~

Anzeige in Liveview

- 1. Öffnen Sie den Liveview auf <u>my.smartfox.at/liveview</u>.
- 2. Durch klicken auf das Zahnrädchen wird die Einstellungsebene des LiveView aktiv.
- 3. Nun kann im Drop Down Menü von "Analogausgang" auf "Ohmpilot" umgestellt, sowie die Ausgänge benannt werden.
- 4. Durch erneutes klicken auf das Zahnrädchen werden die Einstellungen aktiv. Es wird nun der Ohmpilot im LiveView dargestellt.
- 5.Das Steckersymbol zeigt den Verbindungsstatus zwischen Smartfox und Ohmpilot.
grün -> verbundenrot -> getrennt



Ansteuerungsmodus:

A = Automatik

Smartfox steuert Ohmpilot je nach Überschuss automatisch an .



M = Manuell

Nach Aktivierung des Manuellen-Modus kann mit dem Schieberegler ein beliebiger Aussteuerungsgrad gesetzt werden. Die Einstellung bleibt solange aktiv, bis diese manuell wieder quittiert wird.



ACHTUNG! Es kann Energie aus dem Netz bezogen werden.

OFF = Aus

Die Ansteuerung des Ohmpilot ist deaktiviert. Die Einstellung bleibt solange aktiv, bis diese manuell wieder quittiert wird.



Temperaturfühler - PT1000

Ist am Ohmpilot ein PT1000 Temperaturfühler angeschlossen wird die gemessene Temperatur im LiveView angezeigt.



Mindesttemperaturerhaltung

Die Mindesttemperaturerhaltung ist vorerst direkt über den Ohmpilot einzustellen. Genauere Infos dazu finden Sie der Ohmpilot Betriebsanleitung.



DAfi GmbH Niedernfritzerstraße 120 A-5531 Eben im Pongau Support +43 (0) 6458 / 20 160

www.smartfox.at