

Ansteuerung Mennekes Professional & Charge Control

Anleitung





Inhaltsverzeichnis

1.	Wic	htige Hinweise	4
2.	Pro	duktübersicht	5
3.	Ans	chluss	6
	3.1	Anschluss Übersicht	6
3	3.2	Anschluss Schema	6
4.	Eins	tellungen Mennekes	7
5.	Eins	tellungen SMARTFOX	11
6.	Anz	eigen & Bedienung SMARTFOX	19
6	6.1	Live Übersicht	19
6	6.2	Lademodus	20
6	5.3 6.3.1	Schaltzeiten Beispiel: Integration von Schaltzeiten "Werktags abfahrbereit":	21 21
7.	Ans	teuerung mehrerer Ladestationen	24
7	7.1 7.1.1 7.1.2 7.1.3	Regelvarianten Hausanschlussbegrenzung Hausanschlussbegrenzung Leistung [kW]: Hausanschlussbegrenzung Strom [A]: Zweite Regelebene	26 26 26 27
8.	Not	izen	33

2



Version	Datum	Beschreibung
V1.0	10.11.2022	Erstellung Anleitung

Wir haben den Inhalt dieser Dokumentation auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen, verbleibende Fehler und Auslassungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir für dadurch eventuell entstandene Schäden keine Haftung übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Diese Originaldokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der DAfi GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Alle Rechte & technische Änderungen vorbehalten.

© DAfi GmbH, Shutterstock;



1. Wichtige Hinweise



Lesen Sie vor der Verwendung des Gerätes / Produktes die Herstelleranleitung und Sicherheitshinweise aufmerksam durch und bewahren Sie diese zum späteren Nachschlagen auf. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Angaben entstehen.

Diese Anleitung gibt zusätzliche Informationen zur Ausführung / Koppelung der beschriebenen Geräte und ersetzt nicht die Herstelleranleitung. Sie enthält die erforderlichen Informationen für den bestimmungsgemäßen Gebrauch. Sie wendet sich an elektrotechnisches Personal oder Fachkräfte, die mit der Aufstellung, Montage und Inbetriebsetzung des hier beschriebenen Produktes vertraut sind. Unsachgemäße Installation und Verwendung kann zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen.

Installieren oder betreiben Sie das Gerät/Produkt nicht, wenn es beschädigt ist! Verändern Sie das Gerät / Produkt nicht und nehmen Sie selbst keine Reparaturen vor!

Die aktuellste Version dieser Anleitung kann unter <u>www.smartfox.at/downloads</u>heruntergeladen, oder telefonisch / per E-Mail angefordert werden. Alle Rechte an Übersetzung / Interpretation und Urheberrechten Anweisungen sind vorbehalten.

Symbol- & Hinweiserklärung

Hinweis! Nützliche Tipps, welche Sie bei der Inbetriebnahme unterstützen. Die angeführte Anweisung ist nicht verpflichtend umzusetzen, jedoch zu empfehlen.

Hinweis! Das Nichteinhalten kann zu Fehlfunktionen oder zur Beschädigung des Gerätes führen. Die angeführten Anweisungen müssen daher stets eingehalten bzw. umgesetzt werden.

Achtung! Das Nichteinhalten kann zu Sach- und Personenschäden führen. Die angeführte Anweisung muss daher stets eingehalten bzw. umgesetzt werden.



2. Produktübersicht

Nachfolgende Anleitung erklärt die Anbindung und Parametrierung von Mennekes Amtron Ladestationen mit dem SMARTFOX Pro System. Durch die intelligente Ansteuerung kann die Ladestation basierend auf dem zur Verfügung stehenden Überschuss der PV Anlage stufenlos geregelt werden. Zusätzlich steht ein dynamsiches Lastmanagement zum Schutz der Hausanschlusssicherung zur Verfügung. Der Lademodus (Überschussladung / Schnellladung...) kann über das Webportal / App aus der Ferne geändert werden und die Ladedaten abgerufen werden.

Erforderliche Komponenten

SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 80A
 Pro: Softwarestand EM2 00.01.04.00 oder höher
 Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.04.00 oder höher
 Pro: Art. Nr. 0791732486575
 Pro 2: Art. Nr. 0767523866383

– ODER –

- SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 100A Pro: Softwarestand EM2 00.01.04.00 oder höher Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.04.00 oder höher Pro: Art. Nr. 0791732486698 Pro2: Art. Nr. 0767523866390
- SMARTFOX Softwarelizenz f
 ür Car Charger (pro Ladepunkt) Art. Nr. 0791732486568
- Mennekes Ladestation
 - AMTRON Professional
 - AMTRON Professional+
 - AMTRON Charge Control

Optionale Komponenten

• SMARTFOX Energy Meter Art. Nr. 0767523866321













3. Anschluss

Mit dem SMARFOX Pro Energiemanager können bis zu 5 Ladestationen angesteuert werden. SMARTFOX und Ladestationen müssen mit dem selben Netzwerk verbunden werden, um die Kommunikation via Modbus TCP zu ermöglichen. Eine automatische Phasenumschaltung kann mit der Ladestation nicht realisiert werden.

3.1 Anschluss Übersicht



3.2 Anschluss Schema





4. Einstellungen Mennekes

Die folgenden Punkte beschreiben nur die zur Kommunikation erforderlichen Einstellungen.

- **1.** Webinterface der Ladestation öffnen (die möglichen Varianten finden Sie in der Mennekes Installationsanleitung)
- 2. Mit den Zugangsdaten laut, Mennekes Einrichtungsdatenblatt anmelden



- 3. Menüpunkt "Netzwerk" öffnen
- 4. Modus der Ethernet- Konfiguration auf "statisch" ändern
- 5. Für das Netzwerk passende und freie IP-Adresse festlegen
- 6. Netzwerkmaske, Gateway und DNS entsprechend dem vorhandenen Netzwerk festlegen

Hinweis! Punkt 5 und 6 zeigen ein IP-Beispiel. Die Werte können nicht frei übernommen werden und müssen an das vorhandene Netzwerk angepasst werden.



🖊 Confi	guration Interface	× +	~ - O X
\rightarrow	C 🟠 🔺 Nicht sid	ther 192.168.1.200/groups/network	🕶 🖻 🛧 🗟 🎓 🖬 🍪 :
	MY POWER CONNECTIC	S 	22-10-11 08:38 UTC Abmelden
	DASHBOARD	NETZWERK	
	NETZWERK 3	LAN	
	LAN	Netzwerkeinstellungen anzeigen ① Anzeigen	\$
1	BACKEND	Modus der Ethernet-Konfiguration 3 Statisch	÷ (4)
	AUTORISIERUNG	IP für statische Netzwerkkonfiguration (1) 192.168.1.200	5
	WHITELISTS	Netzwerkmaske für statische Netzwerkkonfiguration	
	INSTALLATION	Gateway für statische Netzwerkkonfiguration ① 192.168.1.1	6
	SYSTEM	DNS für statische Netzwerkkonfiguration (1) 8.8.8.8	
æ	211 / # 图	NTP	
		NTP-Client 3 An	\$
		Konfiguration des NTP-Servers 1 (1) ntp.elinc.de	
22		Konfiguration des NTP-Servers 2	
		Konfiguration des NTP-Servers 3	
		Konfiguration des NTP-Servers 4 3	

- 7. Menü "Lastmanagement" öffnen
- 8. Maximalen Ladestrom der Ladestation definieren
- 9. Maximalen Ladestrom bei Kommunikationsabriss (Fallback Current) festlegen
- 10. Modbus TCP auf "An" stellen
- 11. Modbus Port auf "502" festlegen
- 12. Registersatz "MENNEKES" wählen
- 13. Modbus Transaktion Starten/Stoppen auf "Aus" setzen
- 14. Modbus UID-Übertragung auf "An" stellen
- 15. Die anderen Schnittstellen und Steuermöglichkeiten deaktivieren



C 1 A Nicht sicher 192.16	8.1.200/groups/loadmanagement		아 순 ☆	8			
	LASTMANAGEMENT		5.22.1-13295 2022-10-11 09:23 UTC	Ð	Abm	nelde	n
	Lokal						1
	Betreiber-Strombegrenzung [A]	í	32			8	
	Energiemanagement von externem Input	(i)	Abschalten	4	\$		
DASHBOARD	Aktiviere Obere Strombegrenzung [A] bei Netzwerkausfall für SmartCharging	i	An	÷	÷		
NETZWERK	Obere Strombegrenzung [A] bei Netzwerkausfall	für	6		_	9	2
BACKEND	SmartCharging	(i)		-			1
AUTORISIERUNG	Modbus-Schnittstelle						1
WHITELISTS	Modbus TCP Server für Energiemanagement-	1.12	An			10	V
	Systeme	(i)	AU .		•	U	1
Lokal	Modbus TCP Server Basisport	í	502			U	
Modbus-Schnittstelle	Modbus TCP Server Registersatz	í	MENNEKES		÷	12	
SEMP-Schnittstelle (SMA Sunny Home Manager)	Modbus TCP Server Starten/Stoppen der Transaktion erlauben	(i)	Aus	ţ	\$	13	
EEBUS-Schnittstelle	Modbus TCP Server UID-Übertragung erlauben	i	An	÷	÷	14	Concession of the local distribution of the
Lastmanagement ASKI über OCPP-S	SEMP-Schnittstelle (SMA Sunny Home Mana	ager)		_		-	
INSTALLATION	SEMP-Schnittstelle	í	Aus	\$	÷		
SYSTEM	EEBUS-Schnittstelle						
	EEBus-Schnittstelle	١	Aus	4	÷	15	
	Dynamisches Lastmanagement						
	Dynamisches Lastmanagement - DLM Master/SL	ave					

- 16. Menü "Installation" öffnen
- 17. Installations-Strombegrenzung festlegen
- **18.** Definieren, ob das System 1- oder 3-phasig betrieben wird. (Einstellung an Setup des Phasenfolgerelais der Ladestation anpassen)
- 19. Phasendrehrichtung an Anschluss anpassen





C 🛆 🔺 Nicht sicher 192.16	8.1.200/groups/installation		아 년 ☆	2 1		ĺ
MENNEKES		F	5.22.1-13295 2022-10-11 08:56 UTC 💻 8	Ð Abr	nelder	n
	INSTALLATION					
DASHBOARD	Allgemeine Installation					
NETZWERK	Installations-Strombegrenzung [A]	(i)	32		17	J
BACKEND	Anzahl der Phasen die am Ladepunkt angeschlossen sind	1	Einphasen-System	\$	18	
AUTORISIERUNG	Phasendrehrichtung des Ladepunkts	í	RST (L1/L2/L3, Standard Phasenlage)	\$	19	
WHITELISTS						2
LASTMANAGEMENT	Stromausfall	í	Aus	\$		
INSTALLATION 16	Neustart der Transaktion nach Stromausfall	(i)	Aus	\$		
Allgemeine Installation Sicherheit & Schutz	Dauerhaft verriegeltes Kabel	(i)	Aus	\$		
Hardwareabnutzungszähler	LED-Farbschema	í	FREI-blau; LADEN-grün; Warten-weiss; Fehler-rot	\$		
Einstellungen	HMI-Ton	(i)	An	\$		
SYSTEM	Sicherheit & Schutz					
	Temperaturüberwachung Delta	(i)	5			
	Spannungsüberwachung	i	Aus	\$		
	Hardwareabnutzungszähler Einstellungen					
	Ändere Schaltzyklen des Lastschützes Typ2 in	(i)				
		~				

20. Kommunikation unter folgendem Mennekes Hard- und Softwarestand getestet und freigegeben

Z Configuration Interface X	+		v –	U X
← → C ☆ A Nicht sicher	192.168.1.200/groups/system		🌳 🖻 ☆ 🗟 🗯 [3 🍪 i
MY POWER CONNECTION	Passwort User Passwort Betreiberpasswort ändern	(i) gre	5.22.1-13295 2022-10-11 08:58 UTC Definition Abmeld	en
	Geografische Koordinaten Geografische Koordinaten aktualisieren	(i) Ge	okoordinate aktualisieren	
DASHBOARD	Systeminformation 20			
NETZWERK	Hersteller Seriennummer	1364	4402.00	
BACKEND	Anwendungsversion	5.22	2.1-13295-d9d411bb8	
AUTORISIERUNG	Linux OS version	4.14 CES	4.181-g9e0869c56d84 #3 Mon Aug 2 15:50:55 T 2021 (JFFS2)	
LASTMANAGEMENT	RCMB-Version	D05(59, V1.02	
INSTALLATION	EEBus-Stack-Version	(i) KEO g34:	framework 16.2.1 (Release-16.2.1-0- 72056a)	
SYSTEM	Schriftliches Angebot	Sch	riftliches Angebot anzeigen	
Überblick	Lizensierungsinformation	Lize	enzen anzeigen	¥
Passwort Geografische Koordinaten	Eichrecht			
Systeminformation	Eichrechtsfunktionen	(i) Lade	epunkt ohne Eichrecht	



5. Einstellungen SMARTFOX

- 1. Browser öffnen und die Webadresse "my.smartfox.at" in der Suchleiste eingeben.
- **2.** Melden Sie sich mit Ihrem bestehenden Account an oder klicken Sie auf den Button "Jetzt registrieren" um ein neues Konto zu erstellen.



3. Der SMARTFOX Pro kann durch Klicken auf das grüne Plus "Gerät hinzufügen" angelegt werden

MY.SMARTFOX	SMAR	TFOX	ECOCALC	KONTAKT	SHOP	DOW	/NLOADS	SUPPORT	MY SMARTF	юх	
	Übersicht	Liveview	Energie	Leistung	Spannung	Strom	Ausgänge	Meter	Einstellungen	Logout	
A Sie haben noch keine smart	tfox-Gerate hinzugefug	el									
Sie haben noch keine smart Meine Geräte	ffox-Gerate hinzugefüg	er •	Gerät hinzufüge	n 3							

- 4. Die Bezeichung des Geräts kann frei gewählt werden
- 5. 12 stellige MAC-Adresse des SMARTFOX Pro eintragen. Die MAC Adresse kann am Typenschild (Gerät, Verpackung), im Display-Hauptmenü des Geräts abgelesen oder vom lokalen Webserver (<u>http://dafi-smartfox</u>) kopiert werden. Die MAC Adresse ist ohne Trennzeichen in Großbuchstaben einzutragen Bsp.: D88039AD5198
- 6. Geräte Gruppe "smartfox" wählen
- **7.** Setzen Sie die Häkchen nach Bedarf der Funktionen (kann später jederzeit angepasst werden).





S MY.SMARTFOX	FOX ECOCALC	KONTAKT SH	IOP DOWNLOADS	SUPPORT	MY SMARTFOX	
	Übersicht Liveview Ene	rgie Leistung Spanı	nung Strom Ausgäng	ge Meter <mark>Einste</mark> l	lungen Logout	
Maine Geräte	Bezeichnung	1	SMARTFOX P	ro	4	
Mein Profil	MAC-Adresse	2	801F1248AF14	V	5	
	Geräte Grupp	be	smartfox		~ 6	
	Energie Über	rsicht Email aktiviert				
	Smartfox We aktiviert	chselrichter Daten				
	Fronius Push	Service Aktiviert	o 🔽			
	Eigenverbrau	ich Aktiviert				
	Gesamtverbr	auch Aktiviert				

8. Das Gerät erscheint in der Übersicht unter "Einstellungen" > "Meine Geräte"

	and a state of the second			_	_	_	_	_	C	
MY.SMARTFOX	SMARTFOX	ECOCALC	KONTAKT SH	IOP DOW	NLOADS SI	JPPORT MY S	MARTFOX			
	Übersicht L	iveview Energi	e Leistung Spani	nung Strom	Ausgänge Met	er Einstellungen	Logout			
eine Geräte	4	Gerät hinzufügen								_
ein Profil			Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP		
		the last of the		Smartfox	80102484014	EM2 00 00 01 99	102169172	80.26 47 41	0.0	

9. Ist das Steckersymbol grün und verbunden, kann über das Webportal auf den SMARTFOX zugegriffen und die Parametrierung gestartet werden.

Sollte das Steckersymbol rot und getrennt bleiben, starten Sie den SMARTFOX neu bzw. überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und Netzwerkeinstellungen.



10. Zur Einbindung der Ladestation ist der Mindestsoftwarestand EM2 00.01.04.00 erforderlich.

Sollte eine ältere Version installiert sein, führen Sie ein Softwareupdate aus. Das Update kann im Menüpunkt "Software Aktualisierung" durchgeführt werden. Folgen Sie dazu den Anweisungen im Menü.

🖶 Gerät i	ninzufügei	n						
				\times		Internal IP		
-4>-	🖮 🥖 (So	ftware Update		03.10	192.168.1.79		e
	ini 🥒	Corêti			12.3.3m	192.168.1.89	2 2	e
	isi 🥒	Gerat:	SMARTFOX PIO		12.3.40	192.168.1.33	* *	
	😹 🥒 (Aktuelle Version:	ЕМ2 00.01.03.10				00	
		Neue Version verfügbar:	EM2 00.01.03.12-RELEASED	~				
		U	odate herunterladen					

Weitere Möglichkeiten und Details zum Softwareupdate finden Sie in der SMARTFOX Pro Bedienungsanleitung oder unter <u>www.smartfox.at/downloads</u>

11. Lizenzmenü öffnen

Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	internal IP	External IP	
 SMARTFOX Pro	Smartfox	801F5Z78841B	EM2 00.01.03.00	192.168.1.72	72.68.42.811	0 🥥 🖄 📩 🚳

12. Lizenzen je nach vorhanden Ladepunkten aktivieren

MY.SMARTFOX	SMARTFOX.AT ECOCALC	KONTAKT SHC	P DOWNLOADS	SUPPORT
Händler / Installateur Händler / Installateur +43 (0)6458 20160	Übersicht Liveview	Energie Leistung S	pannung Strom Ausgänge	e Meter Einstellungen Logout
Meine Geräte				
Main Drafil				
Mem Prom	Lizenzen			
	C			
	1. SMARTFOX Pro Charger		Speicherr	Kaufen
	1. Car Charger Lizenz		12 Speicherr	n Kaufen
	2. Wechselrichter Lizenz		Speichern	Kaufen
	Dyn.Leistungreduzierung Lizenz		Speichern	Kaufen
	Batteriespeicher Lizenz		Speicherr	Kaufen
	Wärmepumpe Lizenz		Speichern	Kaufen
	Askoma Lizenz		Speicherr	Kaufen



13. Durch Klicken auf das Zahnradsymbol die "Geräteparametrierung" öffnen

MY SMARTFOX	SMAR	TFOX	ECOCA	LC	ко	NTAKT	SHOP	DOW	NLOADS	SUPPORT	MY SMARTE	xc			
	Übersicht	Liveview	Ener	rgle	Leist	ung Span	nung	Strom	Ausgänge	Meter	Einstellungen	Logout			
Meine Geräte		4 0	Serät hin	zulúge	n										
Mein Profil						Bezeichnung	Device	Туре	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP			
		-		* /	<u>0</u> X	SMARTFOX Pro	Smartfo	500	B01F1248AF1A	EM2 00.00.0	199 192.168.172	89.26.43.41	00	* *	

- 14. Unter "Einstellungen" Menü "Ladestation" wählen
- 15. Freies Feld durch Klicken anwählen

SMARTFOX				IP
88 Home v				n 🔿 🕲 :
🖗 Einstellungen 🗸	Ladestation			
Allgemein				<u></u>
Analogausgang	+	+	+	
Relais	15	Linear articularies	I many administration	
Eingange		Diele envicement	TTELE COMPLETE	
RS485/CAN				
- Ladestation				
Batterie		+ +		
Wärmepumpe	Liberz e	infordenich Litenzieh	ordenich	
Wechselrichter				
Verbrauchsregler				
Server		Lizenz kaufen		
Energiezähler				
Externe Zähler				

16. Im Drop Down "MENNEKES MB TCP" auswählen

- Ladestation		Ladestation 1		×	
Batterie	Ladestation Typ	KEINER	~	i	
		KEINER SMARTEOX Pro	Charger		rdellich
Wechselrichter		SMARTFOX Pro PHOENIX	Charger TCI	? (beta)	
Verbrauchsregler	R	keba /Abb /EAT keba x/Abb/EA	'ON TON		
Externe Zähler		ALFEN 1 ALFEN 2a			
Administration		WALLBE MENNEKES SEN	1P		
		MENNEKES MB	TCP	10	



- 17. Namen vergeben, mit dem die Ladestation in der Übersicht angezeigt werden soll. z.B. Garage
- 18. Farbe vergeben, mit der die Ladekurve in den Charts angezeigt wird (Leistung, Energie...)
- 19. Statisch vergebene IP-Adresse der Ladestation eintragen
- **20.** Maximalen Ladestrom des Ladepunkts (Absicherung Ladestation) in Ampere eintragen16A / 3~ = 11kW16A / 1~ = 3,6kW32A / 3~ = 22kW
- 21. Priorität des Ladepunktes vergeben (Priorität bei nur 1 Ladestation ohne Funktion).
 Mehrere Ladestationen: 1 = höchste Priorität 5 = niedrigste Priorität
 Ladestationen mit gleicher Priorität werden parallel angesteuert
- 22. Regelung: Der "Control-Mode" gibt an, ob die Ladestation hoch oder runter regelt
 Standard = Es wird von der Mindestladeleistung zum Sollwert hochgeregelt (empfohlen)
 Up-Down= Es wird von der maximalen Ladeleistung zum Sollwert heruntergeregelt
- **23.** M+ Modus: Aktiviert den Lademodus M+. Es kann eine definierte Energie oder Zeit festgelegt werden. Der Fallback Modus gibt den Lademodus an, der nach Ablauf der M+ Funktion aktiviert wird

SMARTE	ox	Lad	lestation 1	×		
88 Home		Ladestation Typ	MENNEKES MB TCP 🗸	(j)		
@ Einstellungen	~	Name	Garage	17		
Allgemein		Farbe		18		
Analogausgang		IP Adresse	192.168.001.200	19		
Relais		Max. Ladestrom E-Auto [A]	32	20		
RS485/CAN			x		-	
- Ladestation		Priorität	0	21	+	
Batterle Wärmepumpe		Regelung	Standard 🗸	22	fordelich	
Wechselrichter		M+ Modus	Deaktiviert V	23		
Verbrauchsregier		in nodi	beaktivier	~		
Externe Zähler						
		Schaltzeit 1		+		
D Netzwerk		Schaltzeit 2		+		?
		Schaltzeit 3		+		
) 0	
		Reset	ОК			
	D	1 Second				



- 24. Die Ladestation wird in der Übersicht angezeigt
- **25.** Rechts unten sehen Sie den Verbindungsstatus der jeweiligen Ladestation.

Grünes Häkchen:	Kommunikation erfolgreich
Rotes X:	Kommunikationsfehler

26. Unter "Regelung" kann das Feinsetup der Ladestationen ausgeführt werden.

ne. v	(+		(*)
IP Adre Serien	esse: 192.168.001.200 nummer: 0		
mein	40		
ogausgang			
is	(*)	+	
gänge		Lizenz erforderlic	н. у
185/CAN			
Jestation			
tterje	Lizenz k	aufen	
ärmepumpe	Testlizenz a	aktivieren	
echselrichter			
rbrauchsregler Hilfe 8	& Anleitungen		?
terne Zähler			
ministration	Regelung 26		
Iministration Netzwerk	Regelung 26	3) ()
Iministration	Regelung 26 Regelzeit [s] Leistungsbegrenzung Hausanschluss	3 Strom [A]	0
dministration Netzwerk	Regelung 26 Regelzeit [s] Leistungsbegrenzung Hausanschluss	3 Strom [A]	0
dministration Netzwerk	Regelung 26 Regelzeit [s] Leistungsbegrenzung Hausanschluss Limit Hausanschluss [A]	3 Strom [A] V 63	0 0 0
Administration Netzwerk	Regelung 26 Regelzeit [s] Leistungsbegrenzung Hausanschluss Limit Hausanschluss [A] Leistungsbegrenzung Subzähler	3 Strom [A] ~ 63 AUS ~	
. Netzwerk	Regelung 26 Regelzeit [s] Leistungsbegrenzung Hausanschluss Limit Hausanschluss [A] Leistungsbegrenzung Subzähler Einschaltverzögerung [min]	3 Strom [A] V 63 AUS V 1	
dministration Netzwerk	Regelung 26 Regelzeit [s] Leistungsbegrenzung Hausanschluss Limit Hausanschluss [A] Leistungsbegrenzung Subzähler Einschaltverzögerung [min] Ausschaltverzögerung [min]	3 Strom [A] V 63 AUS V 1	
Metzwerk	Regelung 26 Regelzeit [s] Leistungsbegrenzung Hausanschluss Limit Hausanschluss [A] Leistungsbegrenzung Subzähler Einschaltverzögerung [min] Ausschaltverzögerung [min]	3 Strom [A] V 63 AUS V 1 1	
Netzwerk	Regelung 26 Regelzeit [s] Leistungsbegrenzung Hausanschluss Limit Hausanschluss [A] Leistungsbegrenzung Subzähler Einschaltverzögerung [min] Ausschaltverzögerung [min] Zielwert [W] Leistwert [W]	3 Strom [A] V 63 AUS V 1 1 0	
Itzwerk	Regelung 26 Regelzeit [s] Leistungsbegrenzung Hausanschluss Limit Hausanschluss [A] Leistungsbegrenzung Subzähler Einschaltverzögerung [min] Ausschaltverzögerung [min] Zielwert [W] Leistungs Offset [W]	3 Strom [A] V 63 AUS V 1 1 0 0	



资 Einstellungen v	Regelung		
Allgemein	Regelzeit [s]	3	1 27
Analogausgang	Leistungsbegrenzung Hausanschluss	Strom [A]	1 28
Relais			
Eingänge	Limit Hausanschluss [A]	63	(j) <mark>29</mark>
RS485/CAN	Leistungsbegrenzung Subzähler	Strom [A]	0 30
— Ladestation			
Batterie	Limit Subzähler [A]	50	(j) <mark>(31</mark>
Wärmepumpe	Zuständiger Subzähler	EMI EM	0 32
Wechselrichter			
Verbrauchsregler	Einschaltverzögerung [min]	1	(1) 33
Externe Zähler	Ausschaltverzögerung [min]	1	0 34
Administration			
① Netzwerk	Zielwert [W]	0	⁽¹⁾ 35
	Leistungs Offset [W]	0	1 36
	Analogausgang Aktiv	EIN V	(j) <mark>37</mark>

- **27. Regelzeit:** Die Zeit, in der die Regelung Werteänderungen durchführt. Die minimal mögliche Regelzeit für einen Ladepunkt beträgt 3s
- **28. Leistungsbegrenzung Hausanschluss:** Hier wird eingestellt, ob die Leistung des Hausanschlusses bei der Ladung des Fahrzeugs berücksichtigt werden soll. Wird eine Zwangsladung ausgeführt und im Haus weitere Verbraucher (z.B. E-Herd) zugeschaltet und somit die Grenze der Hausanschlusssicherung erreicht, regelt SMARTFOX Pro die Ladestationen dynamisch zurück.
- **29. Limit Hausanschluss:** Ist die Leistungsbegrenzung aktiviert kann hier der Nennstrom der Hausanschlusssicherung eingetragen werden
- **30. Leistungsbegrenzung Subzähler:** Zusätzlich zum Hausanschluss kann eine weitere Regelebene berücksichtigt werden. Hierzu kann z.B. ein SMARTFOX Energy Meter als Subzähler im Tiefgaragenabgang installiert werden
- **31. Limit Subzähler:** Ist die Leistungsbegrenzung Subzähler aktiviert, kann hier der maximal zulässige Strom des Abgangs definiert werden
- 32. Zuständiger Subzähler: gewünschten Zähler auswählen
- **33. Einschaltverzögerung:** Die "Einschaltverzögerung" bewirkt, dass trotz genügend Überschusses eine gewisse Zeit abgewartet wird, bis die Ladestation eine Ladung frei gibt. Es kann eine Verzögerung von 0 255 Minuten eingestellt werden. Die Einstellung verhindert zu häufiges Ein- bzw. Ausschalten bei wechselhaften Überschussverhältnissen



- **34.** Ausschaltverzögerung: Bricht der Überschuss während des Ladevorgangs kurzfristig zusammen (z.B. bei Wolken), wird die gewählte Zeit der "Ausschaltverzögerung" abgewartet, bevor die Ladung beendet wird. Damit können kurze Zeiten des Bezugs während der Ladung überbrückt werden. Es kann eine Verzögerung von 0 255 Minuten eingestellt werden. Die Einstellung verhindert somit zu häufiges Einbzw. Ausschalten bei wechselhaften Überschussverhältnissen.
- **35.** Zielwert: Der "Zielwert" kann zwischen -30000W & +30000W eingestellt werden. Um keine Energie aus dem Netz zu beziehen sollte hier OW oder ein negativer Wert eingestellt werden (z.B. -200W).
- **36.** Leistungs Offset: Zusätzliche Leistung, die für die Einschaltschwelle herangezogen wird. Der Wert ist standardmäßig auf "Null" zu belassen und wird nur in Sonderfällen benötigt, wenn die Mindesteinschaltleistung des zu ladenden Fahrzeugs von der Norm abweicht. Der Wert kann zwischen 30000W & +30000W eingestellt werden.
- **37.** Aout aktiv: Gibt an, ob der Analogausgang angesteuert werden soll, während das Fahrzeug geladen wird oder nicht. Bsp. EIN: Der Analogausgang wird während der Fahrzeugladung angesteuert.





6. Anzeigen & Bedienung SMARTFOX

6.1 Live Übersicht

- a) Die Parametrierte Ladestation wird mit dem vergebenen Namen in der Übersicht dargestellt.
- b) Die mini LED im linken, oberen Bereich der Kachel visualisieren die Aktivität des Verbrauchers

Ganzes Symbol ausgegraut: Ladestation ist deaktiviert

- **LED grau:** Verbraucher temporär abgeschaltet
- **LED grün:** Verbraucher wird mit überschüssiger Energie betrieben
- **EED blau:** Verbraucher aktiv. Der Verbrauch wird mit PV-Überschuss betrieben, reicht die überschüssige

Energie nicht aus, wird zusätzlich Strom aus dem Netz bezogen.

- c) Unter dem Icon kann die aktuelle Ladeleistung abgelesen werden.
 Sowie die bereits aufgenommene Energie des aktuellen Ladevorgangs bzw. der letzten Ladung.
- d) Die **Status-Info** zeigt die aktuelle Meldung der Ladestation in einer gekürzten Form an. Zur Anzeige der vollständigen Statusmeldung auf die Kachel klicken.

Folgende Kurz-Meldungen sind möglich:

- Kein Fahrzeug
- Überschuss
- Kein Überschuss
- Manuell
- Umschaltung
- Schalter Ein

- Schaltzeit
- Energietarif
- Car Charge Stop
- Keine Freigabe
- nicht verbunden
- Fehler
- e) Vollständige Statusmeldungen (siehe Abbildung nächste Seite)

Status

- Wartet auf genügend Überschuss
- Schaltzeit ist aktiv
- Manuell eingeschaltet
- Eingeschaltet Energietarif
- Lädt mit Überschuss
- Nicht autorisiert

- Kein Fahrzeug
- Nicht bereit
- Bereit
- Es wird geladen
- Fehler
- Car Charge Stop (EVU-Sperre)





6.2 Lademodus

	Ladestation 1	×
	Modus	
	AUS A A+ M M	nt+ (j)
вс	Status	VP
F	() Manuell eingeschaltet.	*
0,00	🚓 Es wird geladen.	
C ① Gesperi	Speichern	rschuss
e R410		arage

Durch Klicken auf das Symbol öffnet sich das Pop-Up Fenster zur Wahl des Lademodus:

Modus AUS (Abgeschaltet)

Die Ladestation ist gesperrt und gibt keine Ladung frei.

Modus M (Zwangsladung):

Das Fahrzeug wird mit der höchstmöglichen Ladeleistung geladen (Strombezug aus dem Netz möglich).

Modus A (Überschuss):

Das Fahrzeug wird nur mit überschüssiger Energie aus der Photovoltaikanlage geladen.

Modus A+ (Überschuss-Plus)

Das Fahrzeug wird mit überschüssiger Energie aus der Photovoltaikanlage geladen, zusätzlich sind die parametrierten Schaltzeiten der Wochenzeitschaltuhr aktiv.

Modus M+ (Manuell Plus)

Das Fahrzeug wird mit der definierten Energie / Zeit geladen. Nach Erreichen der Zielvorgabe wechselt das System auf den eingestellten Fallback Modus



6.3 Schaltzeiten

Im folgenden Abschnitt wird die Parametrierung der integrierten Wochenzeitschaltuhr an einem Beispiel erläutert. An jedem Ausgang können bis zu 3 unterschiedliche Schaltzeiten hinterlegt werden. Somit lässt sich eine automatisierte Ladung in den Nachtstunden (Tarifoptimiert, Lastverteilung...) einstellen sowie eine gewünschte Sperrzeit hinterlegen.

6.3.1 Beispiel: Integration von Schaltzeiten "Werktags abfahrbereit":

Kann Werktags nicht per Überschuss geladen werden (Fahrzeug erst abends zu Hause oder schlechtes Wetter), muss das Fahrzeug natürlich trotzdem abfahrbereit bleiben. Um dies sicherzustellen, können im Modus A+ (Überschuss-Plus) Zwangsladungen der Wochenzeitschaltuhr getriggert werden. Das nachfolgende Beispiel zeigt die Parametrierung einer Netznachladung, um eine gewisse Mindestladung während der Arbeitswoche sicherzustellen.

a) Geräteparametrierung (Zahnrad) öffnen

	Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
 📾 🥖 🛈 🗙	SMARTFOX Pro	Smartfox	801F5Z78841B	EM2 00.01.03.00	192.168.1.72	72.68.42.811	0 🙆 🛃 🛍 🚳
							a)

- b) Unter "Einstellungen" Menü "Ladestation wählen
- c) Entsprechende Ladestation wählen

SMARTFOX	Ladestation	
88 Home v	CC1 - Garage O CC2 - G O CC3 - G O Mennekes TCP Mennekes TCP Mennekes TCP Mennekes TCP	
💮 Einstellungen 🛛 🗸		
Allgemein		
Analogausgang		
Relais	Mennekes TCP	
Eingänge	+ +	
RS485/CAN — Ladestation b)		
Batterie		
Wärmepumpe	Hilfe & Anleitungen	
Wechselrichter		
Verbrauchsregler	Regelung	
Administration	Regelzeit [s] 3	
Netzwerk	Leistungsbegrenzung Hausanschluss EIN V ()	



- d) Eine der drei Schaltzeiten durch Klicken öffnen.
- e) z.B. Schaltzeit 1 durch Klicken auf das Plus-Symbol öffnen

Mennekes TCP	0	Tage	J J J J J	
Carage			Mo Di Mi Do Fr Sa So	f)
Jarage	0			Carne
arten Identify		g) Startzeit	00:01 O Endzeit	05:00 0
16	()		Ladestrom	16
0	()	Modus - So	chaltzeit	
Standard 🗸	(i) ordeni		M A X	1)
	+ e)		Manueli Automatik Gesperrt	
	+		Reset	
	•			
ОК				
	arten Identify 16 0 Standard V	arten Identify () I6 () 0 () Standard v () + (e) + + (K	arten Identify i 16 i 0 i Standard V i + + + CK	arten Identify 1 Is 1 0 Standard V 1 + e) + + CK

- f) Tage: Gewünschte Wochentage der Schaltzeit aktivieren
- g) Startzeit der Zwangsfreigabe wählen z.B. 00:00
- h) Endzeit der Freigabe festlegen z.B. 05:00

Die Nachladung ist somit für 5h aktiv. Werden mehrere Einschaltzeiten benötigt, können bis zu 3

Schaltzeiten hinterlegt werden.



Zur Freigabe über Mitternacht werden **2 Schaltzeiten** benötigt. z.B. Schaltzeit 1: Startzeit 22:00 - Endzeit 23:59 Schaltzeit 2: Startzeit 00:00 - Endzeit 05:00

- i) Ladestrom der Nachladung festlegen z.B. 16A
- j) "Modus" gibt an, ob die bereits vorher im Überschussbetrieb gelaufene Zeit abgezogen werden soll oder nicht (Automatik = Zeit wird abgezogen; Manuell = Zeit wird nicht abgezogen). Der Zähler der Restlaufzeit wird morgens um 06:00 (Restlaufzeit) auf 0 zurückgesetzt.



A+ Automatik



A+ Manuell





7. Ansteuerung mehrerer Ladestationen

In diesem Abschnitt werden die Besonderheiten zur Ansteuerung mehrerer Ladestationen (max. 5) beschrieben. Die grundlegende Parametrierung der einzelnen Ladepunkte erfolgt nach den Kapiteln 4 & 5. Das dynamische Lastmanagement des SMARTFOX Pro ermöglicht stufenloses Überschussladen von bis zu 5 Ladepunkten, sowie eine dynamische Leistungsbegrenzung, um die Hausanschlusssicherung nicht zu überlasten oder die vom Netzbetreiber zur Verfügung stehende Spitzenleistung nicht zu überschreiten. SMARTFOX Pro bietet somit eine ideale Ladelösung für kleinere Gewerbe oder Wohnanlagen, die eine intelligente, dynamische Lastaufteilung benötigen.

Schematischer Aufbau





Für die Ladepunkte 1 bis 5 können Prioritäten vergeben werden.

1= höchste Priorität

5= niedrigste Priorität.

Ladestationen mit der gleichen Priorität werden parallel angesteuert.

- a.) Zu parametrierende Ladestation auswählen.
- b.) Priorität des Ladepunktes zuweisen und auf Speichern klicken.
 Beispiel Screenshots zeigen parallele Ansteuerung aller Ladestationen mit Priorität 1.

a) Lade	estation 1	×	a) Lad	estation 3	×
Ladestation Typ	Mennekes TCP	(i)	Ladestation Typ	Mennekes TCP	(i)
Name	Garage	(i)	Name	Garage	(j)
Konfigurator	Starten Identify	S C	Konfigurator	Starten Identify	(1)
May Ladortrom E Auto IAI	16	0	Max. Ladestrom E-Auto [A]	16	()
Delegibit			Pholitat		U
Prioritat			a) Lade	estation 4	×
Regelung	Standard V	()	Ladestation Typ	Mennekes TCP	(i)
Schaltzeit 1		+	Name	Garage	(j)
			Konfigurator	Starten Identify	(i)
a) Lade	station 2	×	Max. Ladestrom E-Auto [A]	16	(j) (i)
Ladestation Typ	Mennekes TCP	()	Prioritāt	1 b)	()
Name	Garage	1	a) Lade	estation 5	×
Konfigurator	(Starten) (Identify)	(i) ⁵	Ladestation Typ	Mennekes TCP	(j)
Max Ladestrom F-Auto [A]	16	0	Name	Garage	(j)
			Konfigurator	Starten Identify	0
Prioritat		0	Max. Ladestrom E-Auto [A]	16 1 b)	()
Regelung	Standard 🗸	\bigcirc	Regelung	Standard V	()



Unter Regelung kann die dynamische Hausanschlussbegrenzung aktiviert werden. Diese ist erforderlich, um ein Auslösen der Hausanschlusssicherung zu verhindern, sollten viele Verbraucher gleichzeitig eingeschaltet werden (z.B. E-Herd, Wärmepumpe...). SMARTFOX erkennt den zusätzlichen Verbrauch und regelt die Ladestationen entsprechend der eingestellten Prioritäten zurück. Somit lassen sich auch mehrere Ladestationen an einem Anschluss mit wenig zur Verfügung stehenden Spitzenlast problemlos betreiben (z.B. Nachrüstung älteres Wohnhaus, geringe Kabelquerschnitte...)

7.1 Regelvarianten Hausanschlussbegrenzung

Es kann zwischen zwei Regelvarianten gewählt werden

7.1.1 Hausanschlussbegrenzung Leistung [kW]:

Es wird auf den maximal eingestellten Netzbezugswert geregelt (Achtung Summe Hausanschlusspunkt)

- c.) Leistungsbegrenzung Hausanschluss auf "Leistung [kW]" stellen
- d.) Limit Hausanschluss in Kilowatt eintragen

Regelung		
Regelzeit [s]	5	(i)
Leistungsbegrenzung Hausanschluss	Leistung [kW]	() (C)
Limit Hausanschluss [kW]	30	() d)
Leistungsbegrenzung Hausanschluss Limit Hausanschluss [kW]	Leistung [kW] V 30	(i) (c) (i) (d)

7.1.2 Hausanschlussbegrenzung Strom [A]:

Es erfolgt eine Einzelphasenabregelung nach eingestelltem Strom Maximum

- e.) Leistungsbegrenzung Hausanschluss auf "Strom [A]" stellen
- f.) Limit Hausanschluss in Ampere eintragen

Regelung		
Regelzeit [s]	5	()
Leistungsbegrenzung Hausanschluss	Strom [A]	() e)
Limit Hausanschluss [A]	120	() (f)
Regelzeit [s] Leistungsbegrenzung Hausanschluss Limit Hausanschluss [A]	5 Strom [A] ~ 120	(i) (i) (e) (i) (f)



7.1.3 Zweite Regelebene

Soll zusätzlich zum Hausanschlusspunkt eine weitere Regelebene überwacht werden, kann dies mittels Installation eines SMARTFOX Energy Meters realisiert werden (siehe Anschlussbild). Somit kann z.B. der Hausanschlusspunkt und der Abgang zur Tiefgarage überwacht werden. Mit Einsatz des SMARTFOX Energy Meters können Abgänge bis 80A überwacht werden.

- a.) Untermenü "Externe Zähler" öffnen
- b.) "SMARTFOX Energy Meter RS485" hinzufügen
- c.) Konfigurator starten und Anweisungen folgen
- d.) Ziel für Werte "Subzähler" wählen

SE Home							
👹 Einstellungen	(e)		Externe	Zähler	>	S	
Allgemein		Gerät		SMARTFOX Energ	y h v	b)	
Analogausgang		1. C.		(
Relais		Konfigurator		Starten		9	
Eingänge		Ziel für Werte		Subzähler	~	d)	
RS485/CAN							
Ladestation		Bezeichnung		Charger			
Batterie		Farbe		C		D	
Warmepumpe							
Wechselrichter		Bezug / Lieferung		Normal	~		
Verbrauchsregler			\frown				
— Externe Zähler (a)			Reset	Speichern			
Administration							



- e.) Untermenü "Ladestation" öffnen
- f.) Leistungsbegrenzung Subzähler auf "Strom" oder "Leistung" setzen
- g.) Limit des Subzählers in Ampere oder Kilowatt eintragen
- h.) Zuständigen Subzähler wählen

SMARTFOX	Decelung		
	Regelung		
88 Home v	Regelzeit [s]	5	1
🖗 Einstellungen 🗸	Leistungsbegrenzung Hausanschluss	Strom [A]	<u>(</u>)
Allgemein	Limit Hausanschluss [A]	120	(i)
Relais	Leistungsbegrenzung Subzähler	Strom [A]	() (f)
Eingänge	Limit Subzähler [A]	80	(j) (g)
- Ladestation (e)	Zuständiger Subzähler	EM1 Charger 🗸 🗸	① (h)
Batterie	Einschaltverzögerung [min]	0	()
Warmepumpe Wechselrichter	Ausschaltverzögerung [min]	0	(i)
Verbrauchsregler Externe Zähler	Zielwert [W]	-20	(i)
Administration	Leistungs Offset [W]	0	
Admin Login →	Analogausgang Aktiv	AUS 🗸	(j)



Beispiel 1 Ansteuerung parallel

а.

Max. Hausanschlussleistung: 80A = ca. 54kW Alle Ladepunkte: Priorität 1

Befinden sich alle Ladestationen im manuellen Modus, wird die maximale Hausanschlussleistung von 54kW durch SMARTFOX Pro auf alle Car Charger parallel aufgeteilt

Steigt der Hausverbrauch auf z.B. 14kW, regelt SMARTFOX Pro die Ladestationen nach, um den Maximalwert der Hausanschlussleistung von 54kW nicht zu überschreiten.



HAS Hausanschlusssicherung

Manueller Modus



Beispiel 2 Unterschiedliche Prioritäten

Max. Hausanschlussleistung: 80A = ca. 54kW Ladepunkte: 3 unterschiedliche Prioritäten Wechselnde Fahrzeuge

a.

Alle Fahrzeuge befinden sich im manuellen Modus. SMART-FOX Pro teilt die zur Verfügung stehende Leistung nach eingestellten Prioritäten auf.

Die erste Ladestation hätte die höchste Priorität. Im Beispiel ist kein Fahrzeug angeschlossen.

Somit wird der Überschuss auf die restlichen Ladepunkte verteilt. Die letzte Ladestation, mit der niedrigsten Priorität, erhält somit nur noch eine Ladeleistung von 6kW.



b.

Alle Fahrzeuge befinden sich im manuellen Modus. SMART-FOX Pro teilt die zur Verfügung stehende Leistung nach eingestellten Prioritäten auf.

Im Beispiel (b.) hat sich nun die Fahrzeugbelegung an den Ladestationen geändert.

Zusätzlich ist der Hausverbrauch auf 23kW gestiegen. Die letzte Ladestation, mit der niedrigsten Priorität, erhält somit nur noch 9kW.













8. Notizen



Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter <u>www.smartfox.at</u>

(Aktuelle Version im Downloadbereich)

DAfi GmbH

Niedernfritzerstraße 120 5531 Eben im Pongau | AUSTRIA

0720 302 555 | <u>support@smartfox.at</u> www.smartfox.at

Instagram (Smartfox_energiemanagement)



Facebook (Smartfox – Energiemanagementsystem)



SMARTFOX Energiemanagement