

SMARTFOX & Sungrow Strang-Wechselrichter

Anleitung





Inhaltsverzeichnis

1.	Pro	oduktübersicht	4
2.	Ans	schluss	5
2	.1	Einstellungen am Wechselrichter	5
2	.2	Einstellungen am SMARTFOX	8
No	tizen	1	13

2



Version	Datum	Beschreibung	Bearbeiter
V1.0	23.04.2024	Erstellung der Anleitung	TF
V1.1	30.4.2024	Bearbeitung	TF

Wir haben den Inhalt dieser Dokumentation auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard- und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen, verbleibende Fehler und Auslassungen nicht ausgeschlossen werden, sodass wir für dadurch eventuell entstandene Schäden keine Haftung übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden jedoch regelmäßig überprüft und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Diese Originaldokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieser Anleitung darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der DAfi GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

Alle Rechte & technische Änderungen vorbehalten.

© DAfi GmbH, Shutterstock;



1. Produktübersicht

Nachfolgende Anleitung erklärt die Anbindung und Parametrierung von Sungrow Strangwechselrichtern mit dem SMARTFOX Pro System.

Im Webportal (my.smartfox.at) können folgend Leistungs- und Energiedaten des Inverters angezeigt werden.

Erforderliche Komponenten

SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 80A
Pro: Softwarestand EM2 00.01.08.06 oder höher
Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.08.06 oder höher
Pro: Art. Nr. 0791732486575
Pro 2: Art. Nr. 0767523866383

– ODER –

- SMARTFOX Pro / Pro 2, inkl. Stromwandler 100A Pro: Softwarestand EM2 00.01.08.06 oder höher Pro 2: Softwarestand EM3 00.01.08.06 oder höher Pro: Art. Nr. 0791732486698 Pro2: Art. Nr. 0767523866390
- Sungrow SG Serie SG5.0RT – SG20RT

Sungrow WiNet - S Dongle

Optional:

SMARTFOX Softwarelizenz für Wechselrichter Art. Nr. 0791732486445



100A



2. Anschluss

Der Elektrische Anschluss des Inverters erfolgt laut Herstelleranleitung. Der Wechselrichter wird via Smart Dongle in dasselbe Netzwerk wie der Energiemanager integriert.



2.1 Einstellungen am Wechselrichter

Die nachfolgenden Punkte beschreiben nur die zur Kommunikation erforderlichen Einstellungen. Die grundlegende Inbetriebnahme und Details zu den Parametern finden Sie in der Sungrow Installationsanleitung.

1. Sungrow iSolarCloud App öffnen.



2. Mit Ihrem Installateurkonto einloggen.



3. Menü "Mehr" öffnen.





4. Menü "lokaler Zugriff" wählen



7. Mit dem WLAN des WiNet Dongels verbinden



5. QR-Code des WiNet-S-Dongle scannen



8. Verbindung zum Dongle wird hergestellt



6. WLAN Hotspot durch 3faches Drücken der Taste aktivieren



9. Als "admin" anmelden (Passwort siehe Sungrow)



6



10. Menü "Mehr" öffnen

	SH10RT		
Netzwerks	tatus 👚	Serververbindungsstat	us
Standby initialis	leren		
0 W		0 W	
_	<u> </u>	(≉)	
[0053]		(A)	
ow		o w	
Ertrag heute			
U,U KWN			
Direkter Stromve	erbrauch heute		
0,0 kWh			
Batt, SOC			
0,0 %			
houtine Finance	damagehormite		
0,0 %	nan an an an an an Ma		
	2	G	1
Maine	their labor details 1 a.e. the	Anishing Atobe	

11. "Einstellungen öffnen



12. "Kommunikationsparamet er" öffnen

< ZURÜCK	
EINSTELLUNGEN	
Aktualisierung erfolgreich	
Systemparameter	
Betriebsparameter	
Leistungsregelungsparameter	
Schutzparameter	
Energiemanagementparameter	
Batterieparameter	
Kommunikationsparameter 12	

13. "Parameter der seriellen Schnittstelle" wählen



14. "Geräteadresse" festlegen (Standard = 1)



15. "Netzwerkparameter" öffnen





16. Für das Netzwerk passende statische IP-Adresse vergeben (Slider nach links schieben = DHCP Aus).

JETZWERKPARAMETER	
инср 🛛 🔍 🛶	
P-Adresse 1 92	NETZWERKPARAMETER
P-Adresse 2 68	рнср 1
P-Adresse 3	IP-Adresse 1 192
P-Adresse 4 00	IP-Adresse 2 168
ateway 1 92	IP-Adresse 3 1
ateway 2 68	IP-Adresse 4 100
ateway 3	Gateway 1 192
iateway 4	Gateway 2 168

Hinweis! Die IP-Einstellung zeigt ein Beispiel. Die Parameter variieren je nach Netzwerk und können nicht direkt übernommen werden.

Der Wechselrichter ist zur Kommunikation mit dem SMARTFOX Pro vorbereitet.

2.2 Einstellungen am SMARTFOX

- 1. Im Webportal unter <u>my.smartfox.at</u> / APP anmelden bzw. registrieren.
- 2. Benutzername & Passwort eingeben und auf Anmelden klicken.

	SMARTFOX.AT	ECOCALC	KONTAKT	SHOP	DOWNLOADS	
		la		and a	11	
REAL HEALTH AND		Login				- MA
	🚊 muster	@mustermail.at	1000			
NAME OF A DESCRIPTION OF A	A					
	Passwort	merken Passwort v	ergessen?	C. Mary		
State State State		Anmelden	2			
	Nicht ang	gemeldet? Jetzt registri	ieren		a the la	and the way



- **3.** Unter "Einstellungen" > "Meine Geräte" öffnen.
- 4. Gerätebearbeitung öffnen.

Dashboard Liveview Energie Leistung Spannung Strom Ausgänge Temperatur Meter Einstellungen Logout Meine Geräte 3 Mein Profil 🖶 Gerät hinzufügen MAC-Adresse Bezeichnung Device Type Version Internal IP External IP 😹 煮 🕲 🗙 Smartfox Smartfox 801F1248AF1A EM2 00.01.05.02 192.168.1.64 89.26.43.41 -🔿 🙆 🝰 📩 🚯

- 5. Häkchen "Eigenverbrauch Aktiviert" & "Gesamtverbrauch Aktiviert" setzen.
- 6. Unter "Max PV Power" die Peakleistung der Anlage in Watt eintragen.

Hinweis! Häkchen "Fronius Push Service Aktiviert" NICHT setzen.

Basisdaten	Tarife und Faktoren	Messdaten löschen	Zählerstände
		Bezeichnung	Smartfox
		MAC-Adresse	801F1248AF1A
	Alte Adresse	überschreiben?	
		Geräte Gruppe	smartfox v
	Energie Übersich	t Email aktiviert	
	Se	nd Energy Email	07 - 2023 v Senden
	Fronius Push S	ervice Aktiviert	
	Eigenver	brauch Aktiviert	≤ 5
	Gesamtver	brauch Aktiviert	
	Ma	x Pv Power [W]	6
			Speichern



7. Werden mehrere Wechselrichter hinzugefügt, entsprechende Lizenzen im Lizenz-Menü freischalten.

Hin	Hinweis! 1x Wechselrichter kann ohne Lizenz hinzugefügt werden							
🖶 Gerät	🕂 Gerät hinzufügen							
		Bezeichnung	Device Type	MAC-Adresse	Version	Internal IP	External IP	
	⊭ 🖉 🖞 🔰	Bezeichnung Smartfox	Device Type Smartfox	MAC-Adresse 801F1248AF1A	Version EM2 00.01.05.02	Internal IP 192.168.1.64	External IP 89.26.43.41	() 🧶 🖄 📩 🔞

- 8. Geräteparametrierung öffnen.
- 9. Menüpunkt "Wechselrichter" wählen.
- **10.** Auf das Plus-Symbol klicken, um einen neuen Wechselrichter hinzuzufügen.

SMARTFOX			
🗄 Home 🗸) A/a ah a a lui ah ta u		
💮 Einstellungen 🗸	wecnseirichter		
Allgemein			
Analogausgang	. 10		+
Relais			
Eingänge		Lizenz efforderlich	Lizenz erforderlich
RS485/CAN			
Ladestation			+
Batterie	Lizenz erfe	orderlich Lizenz er	forderlich
Wärmepumpe			
— Wechselrichter 9			
Verbrauchsregler		Lizenz kaufen	
Externe Zähler			
Administration		Testlizenz aktivieren	



11. Modell "Sungrow Strang" wählen.

- 12. Optional: Bezeichnung eingeben, mit der der Wechselrichter in der Live-Übersicht angezeigt wird.
- 13. Optional: Farbe wählen, mit der der Wechselrichter in den Diagrammen dargestellt wird.
- 14. Die in Punkt 3.16 statisch vergebene IP-Adresse des Wechselrichters eintragen.
- 15. Die am Wechselrichter eingestellte Modbus Adresse (Geräteadresse) eintragen.
- 16. Optional: Ist der Modbus Port am Wechselrichter aktiviert, kann die IP-Adresse vom SMARTFOX Pro automatisch gefunden werden. Ist der IP-Scan aktiviert, muss am Wechselrichter keine statische IP-Adresse vergeben werden.

Hinweis! Es wird empfohlen, den IP-Scan zu deaktivieren und am Wechselrichter eine statische IP-Adresse zu hinterlegen

- 17. Optional: Manueller Scan Es kann ein manueller Scan nach Wechselrichtern im Netzwerk gestartet werden (Modbus am Wechselrichter muss aktiviert sein!).
- **18.** Wenn alle Einstellungen vorgenommen wurden, mit "OK" bestätigen.

Hinweis! Werden mehrere Wechselrichter angebunden, die Schritte 10-17 wiederholen

	×		
Wech	selrichter 1	\times $(+)$	
Modell	~	0 🕕	
Bezeichnung	WR	1 12	
Farbe		0 13	?
IP Adresse	192.168.001.041	0 14	
Modbus Adresse	3	0 15	
IP - Scan	AUS 🗸	1 16	
Manueller Scan	Scan	17	
Reset	ОК		
	18		

	Wechselrichter 1	302	
Hinweis! Der Verbindungsstatus des jeweiligen Wechselrichters wird durch das Icon rechts unten visualisiert: √ = Kommunikation erfolgreich × = Kommunikationsfehler	IP Adresse: 192.168.001.041 Modbus Adresse: 1	~	





Das Gerät ist nun gekoppelt und wird in der Live-Übersicht / Live-View angezeigt.



Notizen



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Bilder: © DAfi GmbH, Shutterstock;

Österreich / Europa

Hauptsitz:

DAfi GmbH | Niedernfritzerstraße 120 5531 Eben im Pongau | AUSTRIA

Tel +43 (0)720 302 555

Mail support@smartfox.at

Web www.smartfox.at

Deutschland

Niederlassung DE:

SMARTFOX GmbH | Wankelstraße 40 50996 Köln | GERMANY

Tel	+49 (0)2236 48095-00
Mail	technik@smartfox.de
Web	www.smartfox.at



in SMARTFOX Energiemanagement

O Smartfox_energiemanagement

SMARTFOX - Energiemanagement